S3C2410 完全开发流程

作者:<u>thisway.diy@163.com</u>

— .	简介	2
Ξ.	建立开发环境	3
	(1)编译器arm-linux-gcc-3.4.1	3
	(2)Jflash-s3c2410:S3C2410芯片的JTAG工具	3
	(3)安装gdb调试工具	3
Ξ.	S3C2410 基础实验	4
	(1)实验一:LED_ON	4
	(2)实验二:LED_ON_C	5
	(3)实验三:I/O PORTS	7
	(4)实验四:arm-linux-ld	9
	(5)实验五:MEMORY CONTROLLER1	0
	(6)实验六: NAND FLASH CONTROLLER1	3
	(7)实验七:UART1	5
	(8)实验八: printf、scanf1	8
	(9)实验九:INTERRUPT CONTROLLER1	9
	(10)实验十:TIMER	3
	(11)实验十一: MMU	5
	(12)实验十二:CLOCK	3
四.	Bootloader vivi	6
	(1)阶段 1:arch/s3c2410/head.S	6
	(2)阶段 2: init/main.c	7
	1、Step 1 : reset_handler()	8
	2、Step 2: board_init()	9
	3、Step 3:建立页表和启动MMU3	9
	4、Step 4: heap_init()	2
	5、Step 5 : mtd_dev_init()	4
	6、Step 6: init_priv_data()4	9
	7、Step 7:misc()和init_builtin_cmds()5	0
	8、 Step 8 : boot_or_vivi()	1

一.简介

本书面向由传统 51 单片机转向 ARM 嵌入式开发的硬件工程师、由硬件转嵌入式软件开发的工程师、没有嵌入式开发经验的软件工程师。分 9 个部分:

1、开发环境建立

- 2、S3C2410 功能部件介绍与实验(含实验代码)
- 3、bootloader vivi 详细注释
- 4、linux 移植
- 5、linux 驱动
- 6、yaffs 文件系统详解
- 7、调试工具
- 8、GUI开发简介
- 9、UC/OS 移植

通过学习第二部分,即可了解基于 ARM CPU 的嵌入式开发所需要的外围器 件及其接口。对应的实验代码实现了对这些接口的操作,这可以让硬件工程师形 成一个嵌入式硬件开发的概念。这部分也可以当作 S3C2410 的数据手册来使用。

一个完整的嵌入式 linux 系统包含 4 部分内容 :bootloader、parameters、kernel、 root file system。3、4、5、6 部分详细介绍了这 4 部分的内容,这是 linux 底层软 件开发人员应该掌握的。通过学习这些章节,您可以详细了解到如何在一个裸板 上裁减、移植 linux,如何构造自己的根文件系统,如何编写适合客户需求的驱 动程序——驱动程序这章将结合几个经典的驱动程序进行讲解。您还可以了解到 在用在 nand flash 上的非常流行的 yaffs 文件系统是如何工作的 本书将结合 yaffs 代码详细介绍 yaffs 文件系统。

第7部分介绍了嵌入式 linux 开发中使用 gdb 进行调试的详细过程。

此文档目前完成了 1、2、3 部分 , 后面部分将陆续完成。希望能对各位在嵌入式开发方面献上棉力。

欢迎来信指出文中的不足与错误,欢迎来信探讨技术问题。

- Email : <u>thisway.diy@163.com</u>
- MSN : thisway.diy@163.com
- QQ : 17653039

二.建立开发环境

(1)编译器 arm-linux-gcc-3.4.1

下载地址:

ftp://ftp.handhelds.org/projects/toolchain/arm-linux-gcc-3.4.1.ta
r.bz2

执行如下命令安装:

bunzip2 arm-linux-gcc-3.4.1.tar.bz2

tar xvf arm-linux-gcc-3.4.1.tar -C /

生成的编译工具在目录/usr/local/arm/3.4.1/bin 下,修改/etc/profile, 增加如下一行。这可以让我们直接运行 arm-linux-gcc,而不必将其绝对路径都 写出来,不过这得重新启动后才生效:

pathmunge /usr/local/arm/3.4.1/bin

(2) Jf lash-s3c2410: S3C2410 芯片的 JTAG 工具

我们的第一个程序就是通过它下载到开发板上的 nor flash 或者 nand flash 上去的。把它放到/usr/local/bin 目录下。

下载地址:e

<u>ftp://ftp.mizi.com/pub/linuette/SDK/1.5/target/box/Jflash/Jflash-</u> s3c2410

注意:步骤3您现在不必理会,可以等进行到"调试"部分时再回过头来看。 (3)安装 gdb 调试工具

下载地址:

http://www.gnu.org/software/gdb/download/ http://ftp.gnu.org/gnu/gdb/gdb-6.3.tar.gz

执行如下命令安装:

a. 安装在主机上运行的 arm-linux-gdb 工具:

tar xvzf gdb-6.3.tar.gz

cd gdb6.3

./configure --target=arm-linux

make

make install

此时,在/usr/local/bin 中生成 arm-linux-gdb 等工具

b.继续上面的步骤,安装 gdbserver。需要将此工具下载到开发板上运

行,这在后面会详细描述:

cd gdbserver

export CC=/usr/local/arm/3.4.1/bin/arm-linux-gcc

./configure arm-linux

make

此时在当前目录中生成了 gdbserver 工具,当我们讲到如何调试时, 会把这个文件下载到开发板上去。

三. S3C2410 基础实验

本章将逐一介绍 S3C2410 各功能模块,并结合简单的程序进行上机实验。您 不必将本章各节都看完,完全可以看了一、两节,得到一个大概的印象之后,就 开始下一章。本章可以当作手册来用。

注意:了解 S3C2410 各部件最好的参考资料是它的数据手册。本文不打算翻译该手册,在进行必要的讲解后,进行实际**实验——**这才是本文的重点。 (1)**实验一:LED_ON**

led_on.s 只有 7 条指令,它只是简单地点亮发光二极管 LED1。本实验的目的是让您对开发流程有个基本概念。

实验步骤:

- a. 把 PC 并口和开发板 JTAG 接口连起来、确保插上"BOOT SEL"跳线、上电(呵呵,废话,如果以后实验步骤中未特别指出,则本步骤省略)
- b.进入 LED_ON 目录后,执行如下命令生成可执行文件 led_on: make
- c.执行如下命令将 led_on 写入 nand flash:

i. Jflash-s3c2410 led_on /t=5

ii.当出现如下提示时,输入0并回车:

K9S1208NAND FlashJTAG Programmer Ver 0.00:K9S1208Program1:K9S1208Pr BlkPage2: Exit

Select the function to test :

iii.当出现如下提示时,输入0并回车:

```
Available target block number: 0~4095
Input target block number:
```

iv.当再次出现与步骤 ii 相同的提示时,输入 2 并回车

d. 按开发板上 reset 键后可看见 LED1 被点亮了

实验步骤总地来说分 3 类:编写源程序、编译/连接程序、烧写代码。 先看看源程序 led_on.s:

1.text 2 .global _start 3 _start: @R0 设为 GPBCON 寄存器。此寄存器 4 LDR R0.=0x56000010 @用于选择端口 B 各引脚的功能: @是输出、是输入、还是其他 5 MOV R1,#0x00004000 6 @设置 GPB7 为输出口 STR R1, [R0] 7 LDR R0,=0x56000014 @R0 设为 GPBDAT 寄存器。此寄存器 @用干读/写端口 B 各引脚的数据

8	MOV	R1,#0x00000000	◎此值改为 0x0000080,
			@可让 LED1 熄灭
9	STR	R1,[R0]	@GPB7 输出 0,LED1 点亮

10 MAIN_LOOP:

11 B MAIN_LOOP

对于程序中用到的寄存器GPBCON、GPBDAT,我稍作描述,具体寄存器的操作 可看实验三:I/O PORTS。GPBCON用于选择PORT B的11根引脚的功能:输出、输 入还是其他特殊功能。每根引脚用2位来设置:00表示输入、01表示输出、10表 示特殊功能、11保留不用。LED1-3的引脚是GPB7-GPB10,使用GPBCON中位[12:13]、 [13:14]、[15:16]、[17:18]来进行功能设置。GPBDAT用来读/写引脚:GPB0对应 位0、GPB1对应位1,诸如此类。当引脚设为输出时,写入0或1可使相应引脚输出 低电平或高电平。

程序很简单,第4、5、6行3条指令用于将LED1对应的引脚设成输出引脚; 第7、8、9行3条指令让这条引脚输出0;第11行指令是个死循环。

实验步骤 b 中,指令" make "的作用就是编译、连接 led_on.s 源程序。Makefile 的内容如下:

1 led_on:led_on.s

2 arm-linux-gcc -g -c -o led_on.o led_on.s

- 3 arm-linux-ld -Ttext 0x0000000 -g led_on.o -o led_on_tmp.o
- 4 arm-linux-objcopy -0 binary -S led_on_tmp.o led_on
- 5 clean:

6 rm - f led_on

- 7 rm f led_on.o
- 8 rm f led_on_tmp.o

make 指令比较第 1 行中文件 led_on 和文件 led_on.s 的时间,如果 led_on 的时间比 led_on.s 的时间旧(led_on 未生成时,此条件默认成立),则执行第 2、 3、4 行的指令更新 led_on。您也可以不用指令 make,而直接一条一条地执行 2、 3、4 行的指令——但是这样多累啊。第 2 行的指令是预编译,第 3 行是连接, 第 4 行是把 ELF 格式的可执行文件 led_on_tmp.o 转换成二进制格式文件 led_on。 执行" make clean"时强制执行 6、7、8 行的删除命令。

注意:Makefile 文件中相应的命令行前一定有一个制表符(TAB)

汇编语言可读性太差,现在请开始实验二,我用C语言来实现了同样的功能, 而以后的实验,我也尽可能用C语言实现。

(2)实验二:LED_ON_C

C语言程序执行的第一条指令,并不在 main 函数中。当我们生成一个 C 程序 的可执行文件时,编译器总是在我们的代码前加一段固定的代码——crt0.o,它 是编译器自带的一个文件。此段代码设置 C 程序的堆栈等,然后调用 main 函数。 很可惜,在我们的裸板上,这段代码无法执行,所以我们得自己写一个。这段代 码很简单,只有3条指令。

crt0.s代码:

```
1.text
   2 .global _start
   3 _start:
                                    @设置堆栈,注意:不能大于4k
   4
                ldr
                       sp, =1024*4
                                    @nand flash 中的代码在复位后会
                                    @移到内部 ram 中,它只有 4k
   5
                bl
                                    @调用C程序中的main函数
                       main
   6 halt_loop:
   7
                b
                       halt loop
   现在,我们可以很容易写出控制 LED 的程序了, led on c.c 代码如下:
   1 #define GPBCON
                       (*(volatile unsigned long *)0x56000010)
   2 #define GPBDAT
                       (*(volatile unsigned long *)0x56000014)
   3 int main()
   4 {
   5
          GPBCON = 0x00004000;
                                //设置 GPB7 为输出口
         \mathsf{GPBDAT} = \mathsf{O}\mathsf{x}\mathsf{O}\mathsf{O}\mathsf{O}\mathsf{O}\mathsf{O}\mathsf{O}\mathsf{O}
                                //令 GPB7 输出 0
   6
   7
          return 0;
   8 }
   最后,我们来看看 Makefile:
   1 led on c : crt0.s led on c.c
   2
          arm-linux-gcc -g -c -o crt0.o crt0.s
   3
          arm-linux-gcc -g -c -o led_on_c.o led_on_c.c
          arm-linux-ld -Ttext 0x0000000 -g crt0.o led_on_c.o -o
   4
   led on c tmp.o
          arm-linux-objcopy -0 binary -S led on c tmp.o led on c
   5
   6 clean:
   7
          rm -f
                 led on c
          rm -f led_on_c.o
   8
   9
          rm -f led on c tmp.o
                 crt0.o
   10
        rm -f
   第 2、3 行分别对源程序 crt0.s、led_on_c.c 进行预编译, 第 4 行将预编译
得到的结果连接起来,第5行把连接得到的ELF格式可执行文件 led_on_c_tmp.o
转换成二进制格式文件 led on c。
```

好了,可以开始上机实验了:

实验步骤:

- a.进入 LED_ON_C 目录后,执行如下命令生成可执行文件 Ied_on_c: make
- b. 执行如下命令将 led_on_c 写入 nand flash:
 - i. Jflash-s3c2410 led_on_c /t=5
 - ii.当出现如下提示时,输入0并回车:

K9S1208 NAND Flash JTAG Programmer Ver 0.00:K9S1208 Program1:K9S1208 Pr BlkPage2: ExitSelect the function to test :

- iii.当出现如下提示时,输入0并回车:
 - Input target block number:
- iv.当出现与步骤 ii 相同的提示时,输入2并回车
- c. 按开发板上 reset 键后可看见 LED1 被点亮了

目录 LEDS 中的程序是使用 4 个 LED 从 0 到 15 轮流计数,您可以试试:

- a.进入目录后 make
- b.Jflash-s3c2410 leds /t=5
- c.reset 运行
- 另外,如果您有兴趣,可以使用如下命令看看二进制可执行文件的反汇编码: arm-linux-objdump-D-bbinary-marm xxxxx(二进制可执行文件名)

注意:本文的所有程序均在 SOURCE 目录中,各程序所在目录均为大写,其可执行文件名为相应目录名的小写,比如 LEDS 目录下的可执行文件为 leds。以后不再赘述如何烧写程序:直接运行 Jf lash-s3c2410 即可看到提示。

(3)实验三: 1/0 PORTS

请打开 S3C2410 数据手册第 9 章 IO/ PORTS, I/O PORTS 含 GPA、GPB、……、GPH 八个端口。它们的寄存器是相似的:GPxCON 用于选择引脚功能,GPxDAT 用于读/写引脚数据,GPxUP 用于确定是否使用内部上拉电阻(x 为 A、B、……、H, 没有 GPAUP 寄存器)。

- 1、PORT A 与 PORT B-H 在功能选择方面有所不同, GPACON 中每一位对应一根引 脚(共 23 根引脚)。当某位设为 0 时,相应引脚为输出引脚,此时我们可以在 GPADAT 中相应位写入 0 或 1 让此引脚输出低电平或高电平;当某位设为 1 时, 相应引脚为地址线或用于地址控制,此时 GPADAT 无用。一般而言 GPACON 通 常设为全 1,以便访问外部存储器件。PORT A 我们暂时不必理会。
- 2、PORT B-H 在寄存器操作方面完全相同。GPxCON 中每两位控制一根引脚:00 表示输入、01 表示输出、10 表示特殊功能、11 保留不用。GPxDAT 用于读/ 写引脚:当引脚设为输入时,读此寄存器可知相应引脚的状态是高是低;当 引脚设为输出时,写此寄存器相应位可令此引脚输出低电平或高电平。GpxUP: 某位为0时,相应引脚无内部上拉;为1时,相应引脚使用内部上拉。

其他寄存器的操作在后续相关章节使用到时再描述; PORT A-H 中引脚的特殊 功能比如串口引脚、中断引脚等, 也在做相关实验时再描述。

目录 KEY_LED 中的程序功能为:当 K1-K4 中某个按键按下时, LED1-LED4 中相应 LED 点亮。

key_led.c代码:

```
1 #define GPBCON
                     (*(volatile unsigned long *)0x56000010)
2 #define GPBDAT
                     (*(volatile unsigned long *)0x56000014)
3 #define GPFCON
                     (*(volatile unsigned long *)0x56000050)
4 #define GPFDAT
                     (*(volatile unsigned long *)0x56000054)
/*
LED1-4 对应 GPB7-10
*/
5 #define GPB7_out
                        (1 < < (7^{*}2))
6 #define GPB8 out
                        (1 << (8^{2}))
7 #define GPB9 out
                        (1 << (9^{*}2))
8 #define GPB10_out
                        (1 << (10^{2}))
/*
K1-K3 对应 GPF1-3
K4 对应 GPF7
*/
9 #define GPF1_in
                        ~(3<<(1*2))
10 #define GPF2_in
                        ~(3<<(2*2))
11 #define GPF3 in
                        ~(3<<(3*2))
12 #define GPF7_in
                        ~(3<<(7*2))
13 int main()
{
       //LED1-LED4 对应的 4 根引脚设为输出
14
       GPBCON =GPB7 out | GPB8 out | GPB9 out | GPB10 out ;
       //K1-K4 对应的 4 根引脚设为输入
15
       GPFCON &= GPF1_in & GPF2_in & GPF3_in & GPF7_in ;
16
       while(1){
          //若 Kn 为 0(表示按下),则令 LEDn 为 0(表示点亮)
17
          GPBDAT = ((GPFDAT & 0x0e) << 6) | ((GPFDAT & 0x80) << 3);
       }
18
       return 0;
}
实验步骤:
a. 进入目录 KEY_LED, 运行 make 命令生成 key_led
b. 烧写 key_led
```

(4)实验四:arm-linux-ld

在开始后续实验之前,我们得了解一下 arm-linux-ld 连接命令的使用。在上述实验中,我们一直使用类似如下的命令进行连接:

arm-linux-ld -Ttext 0x00000000 crt0.o led_on_c.o -o led_on_c_tmp.o 我们看看它是什么意思: -o 选项设置输出文件的名字为 led_on_c_tmp.o; "--Ttext 0x00000000"设置代码段的起始地址为 0x000000000;这条指令的作用就 是将 crt0.o 和 led_on_c.o 连接成 led_on_c_mp.o 可执行文件,此可执行文件的代 码段起始地址为 0x00000000。 我们感兴趣的就是"—Ttext"选项!进入 LINK 目录, link.s 代码如下:

```
1.text
2 .global _start
3 start:
4
          b step1
5 step1:
          ldrpc, =step2
6
7 step2:
8
          b step2
Makefile 如下:
1 link:link.s
2
      arm-linux-gcc -c -o link.o link.s
3
      arm-linux-ld -Ttext 0x0000000
                                       link.o -o link_tmp.o
4 #
      arm-linux-ld -Ttext 0x30000000 link.o -o link_tmp.o
5
      arm-linux-objcopy -0 binary -S link_tmp.o link
      arm-linux-objdump -D -b binary -m arm link >ttt.s
6
7 #
      arm-linux-objdump -D -b binary -m arm link >ttt2.s
8 clean:
      rm - f link
9
10
      rm -f link.o
11
      rm -f link_tmp.o
```

实验步骤:

1. 进入目录 LINK,运行 make 生成 arm-linux-ld 选项为"-Ttext 0x00000000" 的反汇编码 ttt.s

2. make clean

3. 修改 Makefile: 将第4、7行的"#"去掉,在第3、6行前加上"#"

4.运行 make 生成 arm-linux-ld 选项为"-Ttext 0x30000000 "的反汇编码 ttt2.s

link.s 程序中用到两种跳转方法:b 跳转指令、直接向 pc 寄存器赋值。我们先把在不同"—Ttext"选项下,生成的可执行文件的反汇编码列出来,再详细分析这两种不同指令带来的差异。

ttt.s:ttt2.s0: eaffffff b 0x40: eaffffff b 0x4

4:	e59ff000	ldr	pc,	[pc,	#0]	;	0xc
----	----------	-----	-----	------	-----	---	-----

- 8: eaffffe b 0x8
- c: 0000008 and eq r0, r0, r8

4:	e59ff000	Idr pc, [pc, #0] ; 0xc
8:	eafffffe	b 0x8
c:	3000008	tsteg r0, #8 ; 0x8

先看看 b 跳转指令:它是个相对跳转指令,其机器码格式如下:

[31:28] 位是条件码;[27:24] 位为"1010"时,表示 B 跳转指令,为"1011"时,表示 BL 跳转指令;[23:0] 表示偏移地址。使用 B 或 BL 跳转时,下一条指令的地址是这样计算的:将指 令中 24 位带符号的补码立即数扩展为 32(扩展其符号位);将此 32 位数左移两位;将得到的值 加到 pc 寄存器中,即得到跳转的目标地址。我们看看第一条指令"b step1"的机器码 eaffffff:

- 1. 24 位带符号的补码为 0xffffff,将它扩展为 32 得到: 0xffffffff
- 2. 将此 32 位数左移两位得到: 0xfffffffc, 其值就是-4
- 3. pc 的值是当前指令的下两条指令的地址,加上步骤2得到的-4,这恰好是第 二条指令 step1 的地址

各位不要被被反汇编代码中的"b0x4"给迷惑了,它可不是说跳到绝对地址0x4 处执行,绝对地址得像上述3个步骤那样计算。您可以看到b跳转指令是依赖于当前pc寄存器的值的,这个特性使得使用b指令的程序不依赖于代码存储的位置——即不管我们连接命令中"--Ttext"为何,都可正确运行。

再看看第二条指令 ldr pc, =step2:从反汇编码 "ldr pc, [pc, #0]"可以看出, 这条指令从内存中某个位置读出数据,并赋给 pc 寄存器。这个位置的地址是当前 pc 寄存器的值加上偏移值 0,其中存放的值依赖于连接命令中的"--Ttext"选项。 执行这条指令后,对于 ttt.s,pc=0x0000008;对于 ttt2.s,pc=0x3000008。于 是执行第三条指令 "b step2"时,它的绝对地址就不同了:对于 ttt.s,绝对地址 为 0x0000008;对于 ttt.s,绝对地址为 0x3000008。

ttt2.s 上电后存放的位置也是 0,但是它连接的地址是 0x3000000。我们以后 会经常用到"存储地址和连接地址不同"(术语上称为加载时域和运行时域)的特性: 大多机器上电时是从地址 0 开始运行的,但是从地址 0 运行程序在性能方面总有很 多限制,所以一般在开始的时候,使用与位置无关的指令将程序本身复制到它的连 接地址处,然后使用向 pc 寄存器赋值的方法跳到连接地址开始的内存上去执行剩下 的代码。在实验 5、6 中,我们将会作进一步介绍。

arm-linux-ld 命令中选项"-Ttext"也可以使用选项"-Tfilexxx"来代替,在 文件 filexxx 中,我们可以写出更复杂的参数来使用 arm-linux-ld 命令——在实验 6 中,我们就是使用这种方法来指定连接参数的。

(5)实验五:MEMORY CONTROLLER

S3C2410提供了外接ROM、SRAM、SDRAM、NOR Flash、NAND Flash的接口。S3C2410 外接存储器的空间被分为8 BANKS,每BANK容量为128M:当访问BANKx(x从0到7) 所对应的地址范围(x*128M到(x+1)*128M-1,BANK6、7有稍微差别,请参考下面 第5点BANKSIZE寄存器的说明)时,片选信号nGCSx有效。本文所用的开发板,使 用了64M的NAND Flash和64M的SDRAM:NAND Flash不对应任何BANK,它是通过几 组寄存器来访问的,在上电后,NAND Flash开始的4k数据被自动地复制到芯片内 部一个被称为"Steppingstone"的RAM上。Steppingstone被映射为地址0,上面的4k程序完成必要的初始化;SDRAM使用BANK6,它的物理起始地址为6*128M=0x30000000。请您打开S3C2410数据手册,第5章的图"Figure 5-1.S3C2410X Memory Map after Reset"可让您一目了然。

在开始下面内容前,如果您对SDRAM没什么概念,建议先看看这篇文章《高 手进阶,终极内存技术指南——完整/进阶版》。当然,不看也没关系,照着做就 行了。此文链接地址:

http://bbs.cpcw.com/viewthread.php?tid=196978&fpage=1&highlight=

本实验介绍如何使用SDRAM,这需要设置13个寄存器。呵呵,别担心,这些 寄存器很多是类似的,并且由于我们只使用了BANK6,大部分的寄存器我们不必 理会:

- 1.BWSCON:对应BANKO-BANK7,每BANK使用4位。这4位分别表示:
 - a.STx:启动/禁止SDRAM的数据掩码引脚,对于SDRAM,此位为0;对于 SRAM,此位为1。
 - b.WSx:是否使用存储器的WAIT信号,通常设为0
 - c.DWx:使用两位来设置存储器的位宽:00-8位,01-16位,10-32位, 11-保留。
 - d.比较特殊的是BANK0对应的4位,它们由硬件跳线决定,只读。

对于本开发板,使用两片容量为32Mbyte、位宽为16的SDRAM组成容量为 64Mbyte、位宽为32的存储器,所以其BWSCON相应位为:0010。对于本开发板, BWSCON可设为0x2211110:其实我们只需要将BANK6对应的4位设为0010即可,其 它的是什么值没什么影响,这个值是参考手册上给出的。

- 2. BANKCONO-BANKCON5: 我们没用到,使用默认值0x00000700即可
- 3.BANKCON6-BANKCON7:设为0x00018005

在8个BANK中,只有BANK6和BANK7可以使用SRAM或SDRAM,所以BANKCON6-7 与BANKCON0-5有点不同:

- a.MT([16:15]):用于设置本BANK外接的是SRAM还是SDRAM:SRAM-Ob00, SDRAM-Ob11
- b.当MT=0b11时,还需要设置两个参数:

Trcd([3:2]):RAS to CAS delay,设为推荐值0b01 SCAN([1:0]):SDRAM的列地址位数,对于本开发板使用的SDRAM HY57V561620CT-H,列地址位数为9,所以SCAN=0b01。如果使用其他 型号的SDRAM,您需要查看它的数据手册来决定SCAN的取值:00-8位, 01-9位,10-10位

4.REFRESH(SDRAM refresh control register):设为0x008e0000+ R_CNT
 其中R_CNT用于控制SDRAM的刷新周期,占用REFRESH寄存器的[10:0]位,
 它的取值可如下计算(SDRAM时钟频率就是HCLK):

R_CNT = 2^11 + 1 - SDRAM时钟频率(MHz) * SDRAM刷新周期(uS) 在未使用PLL时, SDRAM时钟频率等于晶振频率12MHz; SDRAM的刷新周期 在SDRAM的数据手册上有标明,在本开发板使用的SDRAM HY57V561620CT-H的 数据手册上,可看见这么一行"8192 refresh cycles / 64ms":所以,刷 新周期=64ms/8192 = 7.8125 uS。

对于本实验, R_CNT = 2^11 + 1 - 12 * 7.8125 = 1955, REFRESH=0x008e0000 + 1955 = 0x008e07a3 5 . BANKSIZE : 0x00000b2

位[7]=1:Enable burst operation

位[5]=1:SDRAM power down mode enable

位[4]=1:SCLK is active only during the access (recommended) 位[2:1]=010:BANK6、BANK7对应的地址空间与BANK0-5不同。BANK0-5 的地址空间都是固定的128M,地址范围是(x*128M)到(x+1)*128M-1,x 表示0到5。但是BANK7的起始地址是可变的,您可以从S3C2410数据手册 第5章 "Table 5-1.Bank 6/7 Addresses"中了解到BANK6、7的地址范 国与地址空间的关系。本开发板仅使用BANK6的64M空间,我们可以令位 [2:1]=010(128M/128M)或001(64M/64M):这没关系,多出来的空间程序 会检测出来,不会发生使用不存在的内存的情况——后面介绍到的 bootloader和linux内核都会作内存检测。

位[6]、位[3]没有使用

6 . MRSRB6、 MRSRB7 : 0x00000030

能让我们修改的只有位[6:4](CL), SDRAM HY57V561620CT-H不支持CL=1 的情况,所以位[6:4]取值为010(CL=2)或011(CL=3)。

只要我们设置好了上述13个寄存器,往后SDRAM的使用就很简单了。本实验 先使用汇编语言设置好SDRAM,然后把程序本身从Steppingstone(还记得吗?本 节开始的时候提到过,复位之后NAND Flash开头的4k代码会被自动地复制到这里) 复制到SDRAM处,然后跳到SDRAM中执行。

本实验源代码在SDRAM目录中, head.s开头的代码如下:

1	bl	disable_watch_dog	
2	bl	memsetup	
3	bl	copy_steppingstone_to_sdram	
4	ldr	pc, =set_sp	@跳到SDRAM中继续执行
5	set_sp:		
6	ldr	sp, =0x34000000	@设置堆栈
7	bl	main	@跳转到C程序main函数
8	halt_loop:		
9	b	halt_loop	

为了让程序结构简单一点,我都使用函数调用的方式。第一条指令是禁止 WATCH DOG,您如果细心的话,一定会发现程序LEDS运行得有些不正常,那是因 为WATCH DOG在不断地重启系统。以前为了程序简单,我没有把这段程序加上去。 往WTCON寄存器(地址0x5300000)写入0即可禁止WATCH DOG。第二条指令设置本 节开头所描述的13个寄存器,以便使用SDRAM。请您翻看实验四最后一段文字, 往下程序做的事情就是:将Steppingstone中的代码复制到SDRAM中(起始地址为 0x3000000),然后向pc寄存器直接赋值跳到SDRAM中执行下一条指令"ldr sp, =0x34000000"。再往后的代码就和实验二、三一样了。

最后我们来看看SDRAM目录下的Makefile:

- 1 sdram : head.s sdram.c
- 2 arm-linux-gcc -c -o head.o head.s
- 3 arm-linux-gcc -c -o sdram.o sdram.c

4 arm-linux-ld -Ttext 0x30000000 head.o sdram.o -o sdram_tmp.o

5 arm-linux-objcopy -0 binary -S sdram_tmp.o sdram

请看第4句,是否和实验四联系起来了呢?忘记的人请回头复习,不再罗嗦。

在目录SDRAM下执行make指令生成可执行文件sdram后,下载到板子上运行,可以发现与LEDS程序相比,LED闪烁得更慢:这就对了,外部SDRAM的性能比起内部SRAM来说性能是差些。

把程序从性能更好的内部SRAM移到外部SDRAM中去,是否多此一举呢?内部 SRAM只有4k大小,如果我们的程序大于4k,那么就不能指望利用内部SRAM来运行 了。所以得想办法把存储在NAND Flash中的代码,复制到SDRAM中去。对于NAND Flash中的前4k,芯片自动把它复制到内部SRAM中,我们可以很轻松地再把它复 制到SDRAM中(实验五中函数copy_steppingstone_to_sdram就做这事)。但是对于 4k之后的代码,复制它就不那么轻松了,这正是实验六的内容:

(6)实验六:NAND FLASH CONTROLLER

当OM1、OMO都是低电平(请看数据手册198页)——即开发板插上BOOT SEL跳 线时,S3C2410从NAND Flash启动:NAND Flash的开始4k代码会被自动地复制到 内部SRAM中。我们需要使用这4k代码来把更多的代码从NAND Flash中读到SDRAM 中去。NAND Flash的操作通过NFCONF、NFCMD、NFADDR、NFDATA、NFSTAT和NFECC 六个寄存器来完成。在开始下面内容前,请打开S3C2410数据手册和NAND Flash K9F1208UOM的数据手册。

在S3C2410数据手册218页,我们可以看到读写NAND Flash的操作次序:

1. Set NAND flash configuration by NFCONF register.

2. Write NAND flash command onto NFCMD register.

3. Write NAND flash address onto NFADDR register.

4. Read/Write data while checking NAND flash status by NFSTAT register. R/nB signal should be checked before read operation or after program operation.

下面依次介绍:

1、NFCONF:设为0xf830——使能NAND Flash控制器、初始化ECC、NAND Flash 片选信号nFCE=1(inactive,真正使用时再让它等于0)、设置TACLS、TWRPH0、 TWRPH1。需要指出的是TACLS、TWRPH0和TWRPH1,请打开S3C2410数据手册218页, 可以看到这三个参数控制的是NAND Flash信号线CLE/ALE与写控制信号nWE的时 序关系。我们设的值为TACLS=0,TWRPH0=3,TWRPH1=0,其含义为:TACLS=1个HCLK 时钟,TWRPH0=4个HCLK时钟,TWRPH1=1个HCLK时钟。请打开K9F1208U0M数据手册 第13页,在表"AC Timing Characteristics for Command / Address / Data Input"中可以看到:

CLE setup Time = 0 ns , CLE Hold Time = 10 ns ,

ALE setup Time = 0 ns , ALE Hold Time = 10 ns ,

WE Pulse Width = 25 ns

可以计算,即使在HCLK=100MHz的情况下,TACLS+TWRPH0+TWRPH1=6/100 uS=60 ns,也是可以满足NAND Flash K9F1208U0M的时序要求的。

2、NFCMD:

对于不同型号的Flash,操作命令一般不一样。对于本板使用的K9F1208U0M, 请打开其数据手册第8页"Table 1. Command Sets",上面列得一清二楚。 3、NFADDR:无话可说

- 4、NFDATA:只用到低8位
- 5、NFSTAT:只用到位0,0-busy,1-ready
- 6、NFECC:待补

现在来看一下如何从NAND Flash中读出数据,请打开K9F1208U0M数据手册第 29页"**PAGE READ**",跟本节的第2段是遥相呼应啊,提炼出来罗列如下(设读 地址为addr):

- 1, NFCONF = 0xf830
- 2、在第一次操作NAND Flash前,通常复位一下: NFCONF &= ~0x800 (使能NAND Flash) NFCMD = 0xff (reset命令) 循环查询NFSTAT位0,直到它等于1
- 3、NFCMD = 0 (读命令)

4、这步得稍微注意一下,请打开K9F1208U0M数据手册第7页,那个表格列出 了在地址操作的4个步骤对应的地址线,A8没用到:

NFADDR = addr & 0xff
NFADDR = (addr>>9) & 0xff (注意了,左移9位,不是8位)
NFADDR = (addr>>17) & 0xff (左移17位,不是16位)
NFADDR = (addr>>25) & 0xff (左移25位,不是24位)
5、循环查询NFSTAT位0,直到它等于1
6、连续读NFDATA寄存器512次,得到一页数据(512字节)

7、NFCONF |= 0x800 (禁止NAND Flash)

本实验代码在NAND目录下,源代码为head.s、init.c和main.c。head.s调用 init.c中的函数来关WATCH DOG、初始化SDRAM、初始化NAND Flash,然后将main.c 中的代码从NAND Flash地址4096开始处复制到SDRAM中,最后,跳到main.c中的 main函数继续执行。代码本身没什么难度,与前面程序最大的差别就是"连接脚 本"的引入:实验4最后一段提到过在arm-linux-ld命令中,选项"-Ttext"可 以使用选项"-Tfilexxx"来代替。在本实验中,使用"-Tnand.lds"。nand.lds 内容如下:

1 SECTIONS {

```
2 firtst 0x00000000 : { head.o init.o }
3 second 0x30000000 : AT(4096) { main.o }
4 }
```

```
完整的连接脚本文件形式如下:
SECTIONS {
...
secname start BLOCK(align) (NOLOAD) : AT ( Idadr )
{ contents } >region :phdr =fill
...
}
并非每个选项都是必须的,仅介绍nand.lds用到的:
```

- 1、secname:段名,对于nand.lds,段名为first和second
- 2、start:本段运行时的地址,如果没有使用AT(xxx),则本段存储的地址 也是start
- 3、AT(Idadr):定义本段存储(加载)的地址
- 4、{ contents }:决定哪些内容放在本段,可以是整个目标文件,也可以 是目标文件中的某段(代码段、数据段等)

nand.lds的含义是:head.o放在0x0000000地址开始处,init.o放在hean.o 后面,它们的运行地址是0x0000000;main.o放在地址4096(0x1000)开始处,但 是它的运行地址在0x30000000,在运行前需要从4096处复制到0x30000000处。为 了更形象一点,您可以打开反汇编文件ttt.s,现摘取部分内容如下: 00000000 <.data>:

1	0:	e3a0da01	movsp, #4096 ; 0x1000
2	4:	eb00000b	bl 0x38
3	8:	eb000011	bl 0x54
4	c:	eb000042	bl Ox11c
5	1000:	e1a0c00d	movip, sp
6	1004:	e92dd800	<pre>stmdb sp!, {fp, ip, lr, pc}</pre>
7	1008:	e24cb004	sub fp, ip, #4; 0x4
8	100c:	e59f1058	ldrr1, [pc, #88] ; 0x106c

上面的第1-4行与head.s中的前面4行代码对应,第2-4行调用init.c中的函数disable_watch_dog、memsetup、init_nand;再看看第5行,"1000"的得来 正是由于设置了"AT(4096)",这行开始的是main.c中的第一个函数Rand()。

如果您想进一步了解连接脚本如何编写,请参考《Using Id The GNU linker》 (在目录"参考资料"下)。

上面的几个程序都是在摆弄那几个LED , 现在来玩点有意思的:

(7)实验七:UART

UART的寄存器有11X3个(3个UART)之多,我选最简单的方法来进行本实验,用到的寄存器也有8个。不过初始化就用去了5个寄存器,剩下的3个用于接收、发送数据。如此一来,操作UART倒也不复杂。本板使用UART0:

1、初始化:

把使用到的引脚GPH2、GPH3定义为TXD0、RXD0:

GPHCON |= 0xa0

GPHUP |= 0x0c (上拉)

b.ULCONO (UART channel 0 line control register):设为0x03

此值含义为:8个数据位,1个停止位,无校验,正常操作模式(与之相对的 是Infra-Red Mode,此模式表示0、1的方式比较特殊)。

c.UCONO (UART channel 0 control register):设为0x05 除了位[3:0],其他位都使用默认值。位[3:0]=0b0101表示:发送、接收都 使用"中断或查询方式"——本实验使用查询查询方式。

d.UFCONO (UART channel 0 FIFO control register):设为0x00 每个UART内部都有一个16字节的发送FIFO和接收FIFO,但是本实验 不使用FIFO,设为默认值0

- e.UMCONO (UART channel 0 Modem control register):设为0x00 本实验不使用流控,设为默认值0
- f.UBRDIVO (R/W Baud rate divisior register 0):设为12 本实验未使用PLL, PCLK=12MHz,设置波特率为57600,则由公式 UBRDIVn = (int)(PCLK / (bps x 16)) -1

可以计算得UBRDIVO = 12,请使用S3C2410数据手册第314页的误差公式 验算一下此波特率是否在可容忍的误差范围之内,如果不在,则需要更换另 一个波特率(本实验使用的57600是符合的)。

- 2、发送数据:
 - a.UTRSTATO (UART channel O Tx/Rx status register):

位[2]:无数据发送时,自动设为1。当我们要使用串口发送数据时, 先读此位以判断是否有数据正在占用发送口。

位[1]:发送FIF0是否为空,本实验未用此位

位[0]:接收缓冲区是否有数据,若有,此位设为1。本实验中,需要不断查询此位一判断是否有数据已经被接收。

- b.UTXHO (UART channel 0 transmit buffer register): 把要发送的数据写入此寄存器。
- 3、接收数据:
 - a.UTRSTAT0:如同上述 "2、发送数据"所列,我们用到位[0]
 - b.URXHO (UART channel 0 receive buffer register): 当查询到UTRSTATO 位[0]=1时,读此寄存器获得串口接收到的数据。

```
串口代码在UART目录下的serial.c文件中,包含三个函数:init_uart,putc,
getc。代码如下:
1 void init_uart()
2 {//初始化UART
     GPHCON |= 0xa0; //GPH2,GPH3 used as TXD0,RXD0
3
4
     GPHUP = 0x0c;
                      //GPH2,GPH3内部上拉
5
     ULCONO = 0x03;
                      //8N1(8个数据位,无校验位,1个停止位)
     UCONO = 0 \times 05;
                      //查询方式
6
     UFCONO = 0x00;
7
                      //不使用FIFO
8
     UMCONO = 0 \times 00:
                      //不使用流控
     UBRDIVO = 12;
                      //波特率为57600
9
10 }
11 void putc(unsigned char c)
12 {
     while(! (UTRSTATO & TXDOREADY)); //不断查询,直到可以发送数据
13
14
     UTXHO = c:
                                   //发送数据
15 }
```

```
16 unsigned char getc()
17 {
18 while(!(UTRSTATO & RXDOREADY)); //不断查询,直到接收到了数据
19 return URXHO; //返回接收到的数据
20 }
本实验将串口输入的数字、字母加1后再从串口输出,比如输入A就输出B。
实验步骤:
```

- 1、进入UART目录运行"make"命令生成可执行文件uart,下载到开发板上
- 2、在主机上运行串口工具minicom:
 - a.在终端上运行"minicom s"启动minicom,出来如下界面:

▼ root@d	swei-linux	:~//////				- 1	- x
文件(<u>F</u>)	编辑(<u>E</u>)	查看(<u>V</u>)	终端(<u>T</u>)	转到(<u>G</u>)	帮助(H)		
		[construction of the second se	onfigur mes and ransfer port s and dia and ke etup as etup as rom Min	ation]– paths protoc etup ling yboard dfl icom	ols		

b.进入"Serial port setup":



键入相应字母设置各项,比如:我用的是串口1,所以在A项设置为 "/dev/ttyS0";按"E",设置波特率为57600,8N1;按F、G,设置无流控。 最后回车退出,回到步骤a所示的界面。

- c.可以选择 "Save setup as dfl",这样下次启动minicom时可以不再进行 步骤b的设置。
- d.选择"Exit"退出设置界面。
- 3、复位开发板后,您可以在minicom上体验一下本程序了。

(8)实验八:printf、scanf

本实验利用串口实现两个很常用的函数:printf和scanf。

试验代码存放在stdio目录下,其中lib目录中包含了实现printf和scanf函数的主要文件。大部分文件摘自linux2.6内核,本试验主要在vsprintf.c文件的基础上,封装了printf和scanf函数(print.c文件中)。在vsprintf.c文件中,需要用到一些乘法和除法操作,文件lib1funcs.S实现除法、求模操作;div64.h和div64.S实现64位的除法操作;muldi3.c实现乘法操作。另外,stdio目录下的serial.c文件实现了putc和getc函数,这两个函数与具体板子的情况相关,所以我没把它们放入lib目录下。

此试验的Makefile文件将lib目录里的文件生成静态库文件libc.a,现在, 你把stdio.h文件包含进你的代码后,就可以非常方便地实现输入、输出了—— 请参考本试验代码。

实验:与试验7类似,以波特率57600 8N1打开串口,将make后生成的可执行 文件exe烧入开发板,可在minicom上观察到结果:程序从minicom中接收字串, 从这些字串中检出数字,分别以10进制和16进制方式打印出来。

另外,您可以参考stdio_test_lib目录下的代码,写出自己的测试程序。这个目录里面的文件基本与本试验一样,只是在lib目录下仅仅保留了libc.a库文件。

最后, sys/lib/stdio目录中存放的是标准输入、输出的代码,其中的

Makefile可以生成libc.a文件并存放在sys/lib目录下,以后本人编写的库函数都也将存放在此目录下。

(9)实验九: INTERRUPT CONTROLLER

S3C2410数据手册354页"Figure 14-1. Interrupt Process Diagram"非常简洁地概括了中断处理的流程,我把这个图搬过来,然后结合用到的寄存器用文字解释一下。



图1 Interrupt Process Diagram

SUBSRCPND和SRCPND寄存器表明有哪些中断被触发了,正在等待处理 (pending);SUBMASK(INTSUBMSK寄存器)和MASK(INTMSK寄存器)用于屏蔽某些中 断。图中的"Request sources(with sub -register)"表示的是INT_RXD0、 INT_TXD0等11个中断源,它们不同于"Request sources(without sub -register)":

1、"Request sources(without sub - register)"中的中断源被触发之后,SRCPND 寄存器中相应位被置1,如果此中断没有被INTMSK寄存器屏蔽、或者是快中断(FIQ) 的话,它将被进一步处理

2、对于"Request sources(with sub -register)"中的中断源被触发之后, SUBSRCPND寄存器中的相应位被置1,如果此中断没有被INTSUBMSK寄存器屏蔽的 话,它在SRCPND寄存器中的相应位也被置1,之后的处理过程就和"Request sources(without sub -register)"一样了

继续沿着图1前进:在SRCPND寄存器中,被触发的中断的相应位被置1,等待处理:

1、如果被触发的中断中有快中断(FIQ)——MODE(INTMOD寄存器)中为1的位对应 的中断是FIQ,则CPU的FIQ中断函数被调用。注意:FIQ只能分配一个,即INTMOD 中只能有一位设为1。

2、对于一般中断IRQ,可能同时有几个中断被触发,未被INTMSK寄存器屏蔽的中断经过比较后,选出优先级最高的中断——此中断在INTPND寄存器中的相应位被置1,然后CPU调用IRQ中断处理函数。中断处理函数可以通过读取INTPND寄存器来确定中断源是哪个,也可以读INTOFFSET寄存器来确定中断源。

请打开S3C2410数据手册357页, "Figure 14-2. Priority Generating Block"显示 了各中断源先经过6个一级优先级仲裁器选出各自优先级最高的中断, 然后再经 过二级优先级仲裁器选从中选出优先级最高的中断。IRQ的中断优先级由RIORITY

寄存器设定,请参考数据手册365页,RIORITY寄存器中ARB SELn(n从0到6)用于 设定仲裁器n各输入信号的中断优先级,例如ARB SEL6[20:19](0最高,其后各项 依次降低):

 $00 = REQ \ 0-1-2-3-4-5$ $01 = REQ \ 0-2-3-4-1-5$ $10 = REQ \ 0-3-4-1-2-5$ $11 = REQ \ 0-4-1-2-3-5$

RIORITY寄存器还有一项比较特殊的功能,如果ARB_MODEn设为1,则仲裁器n 中输入的中断信号的优先级别将会轮换。例如ARB MODE6设为1,则仲裁器6的6 个输入信号的优先级将如下轮换(见数据手册358页):

If REQO or REQ5 is serviced, ARB SEL bits are not changed at all.

If REQ1 is serviced, ARB_SEL bits are changed to 01b.

If REQ2 is serviced, ARB SEL bits are changed to 10b.

If REQ3 is serviced, ARB SEL bits are changed to 11b.

If REQ4 is serviced, ARB SEL bits are changed to OOb.

意思即是:

REQ0和REQ5的优先级不会改变

当REQ1中断被处理后, ARB SEL6 = 0b01, 即REQ1的优先级变成本仲裁器 中最低的(除去REQ5)

当REQ2中断被处理后, ARB SEL6 = 0b10, 即REQ2的优先级变成本仲裁器 中最低的(除去REQ5)

当REQ3中断被处理后,ARB_SEL6 = 0b11,即REQ3的优先级变成本仲裁器 中最低的(除去REQ5)

当REQ4中断被处理后, ARB SEL6 = 0b00, 即REQ4的优先级变成本仲裁器 中最低的(除去REQ5)

现在来总结一下使用中断的步骤:

1、当发生中断IRQ时, CPU进入"中断模式", 这时使用"中断模式"下的堆栈; 当发生快中断FIQ时, CPU进入"快中断模式", 这时使用"快中断模式"下的堆 栈。所以在使用中断前,先设置好相应模式下的堆栈。

2、对于"Request sources(without sub -register)"中的中断,将INTSUBMSK 寄存器中相应位设为0

3、将INTMSK寄存器中相应位设为0

4、确定使用此的方式:是FIQ还是IRQ。

a.如果是FIQ,则在INTMOD寄存器设置相应位为1

b. 如果是IRQ,则在RIORITY寄存器中设置优先级

5、准备好中断处理函数,

a.中断向量:

在中断向量设置好当FIQ或IRQ被触发时的跳转函数, IRQ、FIQ的中断向量 地址分别为0x00000018、0x0000001c(数据手册79页 "Table 2-3. Exception Vectors ")

b. 对于IRQ, 在跳转函数中读取INTPND寄存器或INTOFFSET寄存器的值来确 定中断源,然后调用具体的处理函数

c.对于FIQ,因为只有一个中断可以设为FIQ,无须判断中断源

d. 中断处理函数进入和返回时需要花点心思:

i.对于IRQ,进入和返回的代码如下:

 sub
 lr, lr, #4
 @计算返回地址

 stmdb
 sp!, { r0-r12, lr }
 @保存使用到的寄存器

 ldmia
 sp!, { r0-r12, pc }^
 @中断返回

 ldmia
 sp!, { r0-r12, pc }^
 @中断返回

 ldmia
 sp!, { r0-r12, pc }^
 @中断返回

 ldmia
 sp!, { r0-r7, lr }
 @计算返回地址

 stmdb
 sp!, { r0-r7, lr }
 @保存使用到的寄存器

 ldmia
 sp!, { r0-r7, pc }^
 @快中断返回,

 itii.
 中断返回之前需要清中断:往SUBSRCPND(用到的话)、SRCPND、

INTPND中相应位写1即可。对于INTPND,最简单的方法就是"INTPND=INTPND"。 6、设置CPSR寄存器中的F-bit(对于FIQ)或I-bit(对于IRQ)为0,开中断

本实验使用按键K1-K4作为4个外部中断——EINT1-3、EINT7,当Kn按下时, 通过串口输出"EINTn,Knpressed!",主程序让4个LED轮流从0到15计数。对于 外部中断,除了上面说的几个寄存器外,还有几个寄存器需要设置,请打开数据 手册276页"EXTERNAL INTERRUPT CONTROL REGISTER (EXTINTn)": 1、EXTINT0-2:它们用于设置EINT0-24共25个外部中断分别是低电平触发、高电 平触发、上升沿触发、下降沿触发或者"上升/下降沿触发"(不知道确切的术语)。 对于本实验,使用默认值:低电平触发。 2、EINTFLT0-3:未用 3、EINTMASK、EINTPEND:呵呵,这对寄存器和上面的INTMSK、INTPND实在相似。

3、EINTMASK、EINTPEND:呵呵,这对奇存器和上面的INTMSK、INTPND实在相似。 EINTMASK用于设置是否评比EINT4-23;EINTPEND表明有几个外部中断已经发生, 正在等待处理(pending),对某位写入1可以让此位清零。对于本实验,EINTMASK 位[7]设为0——使用EINT7。

4、GSTATUS0-4:未用

... ...

本实验代码在INT目录下,下面摘取与中断相关的代码:

(1)、head.s中:

1 2 3 4 5 6	msr cpsr_c, Idr sp, msr cpsr_c, Idr sp, bl init_irq msr cpsr_c,	#0xd2 =0x33000000 #0xdf =0x34000000 #0x5f	 @进入中断模式 @设置中断模式堆栈 @进入系统模式 @设置系统模式堆栈 @调用中断初始化函数,在init.c中 @设置1-bit=0,开IRQ中断
7 Hand 8 9 10 11	 IeIRQ: sublr, Ir, stmdb sp!, IdrIr, Idrpc,	#4 { r0-r12,lr } =int_return =EINT_Handle	@IRQ中断向量跳转函数 @计算返回地址 @保存使用到的寄存器 @设置返回地址 @调用中断处理函数EINT_Handle,

```
@在interrupt.c中
12 int return:
13
      Idmia sp!, { r0-r12,pc }^
                                  @中断返回,
                                  @^表示将spsr的值复制到cpsr
(2)、init.c的中断初始化函数init_irq:
1 #define EINT1
                  (2 << (1^{2}))
2 #define EINT2
                  (2 < < (2^{2}))
3 #define EINT3
                  (2 < < (3^{2}))
4 #define EINT7
                  (2 < < (7^{*}2))
5 void init_irq()
6 {
7
      GPFCON |= EINT1 | EINT2 | EINT3 | EINT7; //K1-K4对应
                                              //EINT1-3和EINT7
      GPFUP
           |= (1<<1) | (1<<2) | (1<<3) | (1<<7); //上拉
8
      EINTMASK &= (~0x80); //EINT7使能,对于外部中断EINT4-23,
9
                        //除下面的INTMSK外,还须设置EINTMASK
      INTMSK &= (~0x1e); //EINT1-3、4-7使能(EINT4-7共用INTMSK[4])
10
11
      PRIORITY &= (~0x03); //设定优先级
12 }
(3), interrupt.c:
1 void EINT Handle()
2 {
3
      unsigned long of t = INTOFFSET;
      switch( oft )
4
5
      {
6
                  printk("EINT1, K1 pressed!\n\r"); break;
         case 1:
7
         case 2:
                  printk("EINT2, K2 pressed!\n\r"); break;
                  printk("EINT3, K3 pressed!\n\r"); break;
8
         case 3:
9
         case 4:
                  printk("EINT7, K4 pressed!\n\r"); break;
         default:
                  printk("Interrupt unknown!\n\r");
10
                                                 break;
11 }
      //以下清中断
      12
                              //注意:EINTPEND[3:0]保留未用,
                              //向这些位写入1可能导致未知结果
14
      SRCPND = 1 << oft;
                              //向当前处理的中断对应的位写1清0
15
      INTPND = INTPND;
                              //清0
16 }
实验步骤:
```

1、进入INT目录运行"make"命令生成可执行文件int,下载到板子上

- 2、打开minicom(拨特率:57600,8N1)
- 3、按下按钮即可看见串口输出
- 4、您可以同时按住几个按钮观察串口输出,可以发现K1优先级最高,K4最低

(10)实验十:TIMER

本实验利用TIMERO触发中断,使4个LED 1秒钟闪一次。先简述一下TIMER的 工作过程。请打开数据手册284页,我在 "Figure 10-1. 16-bit PWM Timer Block Diagram "上进行解说。摘录此图,见下面图3。

对于TIMERO PCLK被"8-Bit Prescaler"(在TCFGO中定义)分频后 进入"Clock Divider", "Clock Divider"有5种频率输出:从"8-Bit Prescaler"进来的 时钟的2分频、4分频、8分频、16分频,或者外部时钟TCLKO。后面的"5:1 MUX" (5选1的选择器)使用TCFG1来确定使用哪种频率。"Control LogicO"在"5:1 MUX" 的输出的频率下工作。对于"Control LogicO",我得画图说明:



图2 Control Logic0内部结构

"Control Logic0"的工作流程为(请参考数据手册287页"TIMER INITIALIZATION USING MANUAL UPDATE BIT AND INVERTER BIT"):

1、上电之后,设置TCMPBO和TCNTBO寄存器

2、设置TCON寄存器bit[1]为1,这样,TCMPBO和TCNTBO寄存器的值就被装入TCMPO 和TCNTO寄存器中;设置bit[2]确定是否使用"Timer 0 output inverter" 3、设置TCON寄存器bit[0]启动TIMERO,设置bit[3]确定是否使用"Timer 0 auto reload"

4、当TIMERO启动后,TCNTO在"5:1 MUX"输出的时钟下,进行减1计数。当TCNTO 等于TCMP0时:TOUTO输出翻转;当TCNTO等于0时:TOUTO输出翻转,TIMERO中断 被触发(如果此中断使能了的话),TCMPBO和TCNTBO寄存器的值被自动装入TCMPO 和TCNTO寄存器中(如果TCON寄存器bit[3]等于1的话)——此时下个计数流程开 始



图3 16-bit PWM Timer Block Diagram

现在介绍一下上面说到的几个寄存器:

1、TCFG0和TCFG1:分别设为119和0x03

这连个寄存器用于设置"Control Logic"的时钟,计算公式如下:

Timer input clock Frequency = PCLK / {prescaler value+1} / {divider value} 对于TIMERO, prescaler value = TCFG0[7:0], divider value由TCFG[3:0]

确定(0b000:2,0b001:4,0b010:8,0b0011:16,0b01xx:使用外部TCLK0)。 对于本实验,TIMER0时钟 = 12MHz/(119+1)/(16) = 6250Hz

2、TCNTB0:设为3125

在6250Hz的频率下,此值对应的时间为0.5S

3、TCON:

TIMERO对应bit[3:0]:

bit[3]用于确定在TCNT0计数到0时,是否自动将TCMPB0和TCNTB0寄存器的值装入TCMP0和TCNT0寄存器中

bit[2]用于确定TOUTO是否反转输出(本实验未用)

bit[1]用于手动更新TCMPO和TCNTO寄存器:在第一次使用定时器前,此 位需要设为1,此时TCMPBO和TCNTBO寄存器的值装入TCMPO和TCNTO寄存器中 bit[0]用于启动TIMERO

4、TCONOO:只读寄存器,用于读取当前TCONO寄存器的值,本实验未用

```
本实验的代码在TIMER目录下, init.c中的Timer0_init函数初始化并启动
TIMERO :
1 void Timer0_init()
2 {
      TCFGO = 119; //PrescalerO = 119
3
      TCFG1 = 0x03: //Select MUX input for PWM Timer0:divider=16
4
      TCNTB0 = 3125; //0.5秒钟触发一次中断
5
      TCON |= (1<<1); //Timer 0 manual update
6
7
      TCON = 0x09;
                     /*Timer 0 auto reload on
                      Timer 0 output inverter off
                      清"Timer O manual update"
                      Timer 0 start */
8 }
   init.c中的init_irq函数使能TIEMRO中断:
1 void init irg()
2 {
3
      INTMSK &= (~(1<<10)): //INT TIMERO中断使能
4 }
   interrupt.c中的TimerO Handle函数用于处理TIMERO中断:每0.5s发生一次
中断,中断发生时将4个LED的状态反转,即1s闪一次:
1 void Timer0 Handle()
2 {
3
      if(INTOFFSET == 10)
4
         GPBDAT = \sim(GPBDAT & (Oxf << 7));
5
      }
6
     //清中断
7
      SRCPND = 1 << INTOFFSET;</pre>
      INTPND = INTPND;
8
9 }
```

(11) 实验十一:MMU

在理论上概括或解释MMU,这不是我能胜任的。我仅基于为了理解本实验中操作MMU的代码而对MMU做些说明,现在先简单地描述虚拟地址(VA)、变换后的虚 拟地址(MVA)、物理地址(PA)之间的关系:

启动MMU后,S3C2410的CPU核看到的、用到的只是虚拟地址VA,至于VA如何 最终落实到物理地址PA上,CPU是不理会的。而caches和MMU也是看不见VA的,它 们利用VA变换得来的MVA去进行后续操作——转换成PA去读/写实际内存芯片, MVA是除CPU外的其他部分看见的虚拟地址。对于VA与MVA之间的变换关系,请打 开数据手册551页,我摘取了"Figure 2-8. Address Mapping Using CP15 Register 13":



图4 VA与MVA的关系

如果VA<32M,需要使用进程标识号PID(通过读CP15的C13获得)来转换为MVA。 VA与MVA的转换方法如下(这是硬件自动完成的):

if(VA < 32M) then MVA = VA | (PID << 25) //VA < 32M else MVA = VA //VA >= 32M

利用PID生成MVA的目的是为了减少切换进程时的代价:如果两个进程占用的 虚拟地址空间(VA)有重叠,不进行上述处理的话,当进行进程切换时必须进行虚 拟地址到物理地址的重新影射,这需要重建页表、使无效caches和TLBS等等,代 价非常大。但是如果像上述那样处理的话,进程切换就省事多了:假设两个进程 1、2运行时的VA都是0-32M,则它们的MVA分别是(0x0200000-0x03fffff)、 (0x04000000-0x05ffffff)——前面说过MMU、Caches使用MVA而不使用VA,这样 就不必进行重建页表等工作了。

现在来讲讲MVA到PA的变换过程:请打开数据手册557页,"Figure 3-1. Translating Page Tables"(见下述图5)非常精练地概括了对于不同类型的页表 MVA 是如何转换为PA的。图中的页表"Translation table"起始地址为"TTB base", 在建立页表后,写入CP15的寄存器C2。

使用MVA[31:20]检索页表"Translation table"得到一个页表项(entry,4 字节),根据此entry的低2位,可分为以下4种:

2、0b01:粗表(Coarse page)

^{1、0}b00:无效

entry[31:10]为粗表基址(Coarse page table base address),据此可以确 定一块1K大小的内存——称为粗页表(Coarse page table,见图5)。

粗页表含256个页表项,每个页表项对应一块4K大小的内存,每个页表项又可以分为大页描述符、小页描述符。MVA[19:12]用来确定页表项。一个大页(64K)对应16个大页描述符,这16个大页描述符相邻且完全相同,entry[31:16]为大页基址(Large page base)。MVA[15:0]是大页内的偏移地址。一个小页(4K)对应1个小页描述符,entry[31:12]为小页基址(Small page base)。MVA[11:0]是小页内的偏移地址。

3、0b10:段(Section)

段的操作最为简单, entry[31:20]为段基址(Section base), 据此可以确定 一块1M大小的内存(Section,见图5), 而MVA[19:0]则是块内偏移地址

4、0b11:细表(Fine page)

entry[31:12]为细表基址(Fine page table base address), 据此可以确定 一块4K大小的内存——称为细页表(Fine page table,见图5)。

细页表含1024个页表项,每个页表项对应一块1K大小的内存,每个页表项又 可以分为大页描述符、小页描述符、极小页描述符。MVA[19:10]用来确定页表项。 一个大页(64K)对应64个大页描述符,这64个大页描述符相邻且完全相同, entry[31:16]为大页基址(Large page base)。MVA[15:0]是大页内的偏移地址。 一个小页(4K)对应4个小页描述符,entry[31:12]为小页基址(Small page base)。 MVA[11:0]是小页内的偏移地址。极小页(1K)对应1个极小页描述符,entry[31:10] 为极小页基址(Tiny page base)。MVA[9:0]是极小页内的偏移地址。



图5 Translating Page Tables

访问权限的检查是MMU主要功能之一,它由描述符的AP和domain、CP15寄存器C1的R/S/A位、CP15寄存器C3(域访问控制)等联合作用。本实验不使用权限检查(令C3为全1)。

下面简单介绍一下使用Cache和Write buffer:

1、"清空"(clean)的意思是把Cache或Write buffer中已经脏的(修改过,但未写入主存)数据写入主存

- 2、"使无效"(invalidate):使之不能再使用,并不将脏的数据写入主存
- 3、对于1/0影射的地址空间,不使用Cache和Write buffer
- 4、在使用MMU前,使无效Cache和drain write buffer 与cache类似,在使用MMU前,使无效TLB。

上面有些部分讲得很简略,除了作者水平不足之外,还在于本书的侧重点——实验。理论部分就麻烦各位自己想办法了。不过这些内容也足以了解本实验的代码了。本实验与实验9完成同样的功能:使用按键K1-K4作为4个外部中断——EINT1-3、EINT7,当Kn按下时,通过串口输出"EINTn,Kn pressed!",主程序让4个LED轮流从0到15计数。代码在目录MMU下。下面摘取与MMU相关的代码详细说明。

	先看看head	d.s代码(将一些注释去掉了):
1	b	Reset
2 Ha	andleUndef	:
3	b	HandleUndef
4 Ha	andleSWI:	
5	b	HandleSWI
6 Ha	andlePrefe	tchAbort:
7	b	HandlePrefetchAbort
8 Ha	andleDataA	bort:
9	b	HandleDataAbort
10 H	landleNotU	sed:
11	b	HandleNotUsed
12	ldr	pc, HandlelRQAddr
13 H	landleFIQ:	
14	b	HandleFlQ
15 H	landlelRQA	ddr:
16	. I ong	HandlelRQ
17 F	Reset:	@函数disable_watch_dog, memsetup, init_nand,
		@nand_read_ll在init.c中定义
18	ldr	sp, =4096 @设置堆栈
19	bl	disable_watch_dog@关WATCH DOG
20	bl	memsetup_2 @初始化SDRAM
21	bl	init_nand @初始化NAND Flash
22	bl	copy_vectors_from_nand_to_sdram @在init.c中
23	bl	copy_process_from_nand_to_sdram @在init.c中
24	ldr	sp, =0x30100000 @重新设置堆栈
_		◎(因为卜面就要跳到SDRAM中执行了)
25	ldr	pc, =run_on_sdram @跳到SDRAM中
26 I	run_on_sdr	
27	bl	mmu_tlb_init @调用C函数mmu_tlb_init(mmu.c中),建立页表
28	bl	mmu_init @调用C函数mmu_init(mmu.c中),使能MMU
00		
29	msr	cpsr_c, #Uxd2 ®进入甲断模式
30	ldr	sp, =0x33000000 থ设直中断模式堆栈

@进入系统模式 31 cpsr c, #0xdf msr 32 ldr sp. =0x30100000 @设置系统模式堆栈 33 @调用中断初始化函数,在init.c中 bl init irq #0x5f @设置1-bit=0,开IRQ中断 34 msr cpsr_c, 35 ldr lr, =halt loop @设置返回地址 pc,=main @b指令和bl指令只能前后跳转32M的范围, 36 ldr @所以这里使用向pc赋值的方法进行跳转 37 halt_loop: 38 b halt loop 39 HandleIRQ: lr, lr, #4 @计算返回地址 40 sub 41 stmdb sp!, { r0-r12, lr } @保存使用到的寄存器 42 lr,=int return @设置返回地址 ldr pc.=EINT Handle @调用中断处理函数,在interrupt.c中 43 ldr 44 int return: 45 Idmia sp!, { r0-r12,pc }^ @中断返回. @^表示将spsr的值复制到cpsr

请注意第12、15行,我们将IRQ中断向量由以前的"b HandleIRQ"换成了: 12 ldr pc, HandleIRQAddr 15 HandleIRQAddr:

16 .long HandlelRQ

这是因为b跳转指令只能前后跳转32M的范围,而本实验中中断向量将重新放在VA=0xffff0000开始处(而不是通常的0x0000000),到HandlelRQAddr的距离远远超过了32M。将中断向量重新定位在0xffff0000处,是因为MMU使能后,中断发生时:

1、如果中断向量放在0x00000000处,则对于不同的进程(PID),中断向量的MVA 将不同

2、如果中断向量放在0xffff0000处,则对于不同的进程(PID),中断向量的MVA 也相同

显然,如果使用1,则带来的麻烦非常大——对于每个进程,都得设置自己的中断向量。所以MMU使能后,处理中断的方法应该是2。

第22行copy_vectors_from_nand_to_sdram函数将中断向量复制到内存物理 地址0x33ff0000处,在mmu_tlb_init函数中会把0x33ff0000影射为虚拟地址 0xffff0000。

第23行copy_process_from_nand_to_sdram函数将存在nand flash开头的4K 代码全部复制到0x30004000处(本实验的连接地址为0x30004000)。请注意SDRAM 起始地址为0x30000000,前面的16K空间用来存放一级页表(在mmu_tlb_init中设 置)。

```
第27行mmu tlb init函数设置页表。本实验以段的方式使用内存,所以仅使
用一级页表,且页表中所有页表项均为段描述符。
   mmu_tlb_init代码(在mmu.c中)如下:
1 void mmu tlb init()
2 {
3
       unsigned long entry_index;
4
       /*SDRAM*/
5
       for(entry index = 0x30000000; entry index < 0x34000000;
                                        entry_index+=0x100000) {
       /*section table's entry: AP=0b11, domain=0, Cached, write-through mode(WT)*/
6
7
       *(mmu_tlb_base+(entry_index>>20)) =
                         entry_index |(0x03<<10)|(0<<5)|(1<<4)|(1<<3)|0x02;
8
       }
9
       /*SFR*/
10
       for(entry_index = 0x48000000; entry_index < 0x60000000;</pre>
                                        entry index += 0x100000 {
       /*section table's entry:AP=0b11,domain=0,NCNB*/
11
       *(mmu_tlb_base+(entry_index>>20)) =
12
                         entry_index |(0x03<<10)|(0<<5)|(1<<4)| 0x02;
13
       }
14
       /*exception vector*/
15
       /*section table's entry: AP=0b11, domain=0, Cached, write-through mode(WT)*/
16
       *(mmu_tlb_base+(0xffff0000>>20)) =
                  (VECTORS_PHY_BASE) |(0x03<<10)|(0<<5)|(1<<4)|(1<<3)|0x02;
17 }
   第4-8行令64M SDRAM的虚拟地址和物理地址相等——从0x3000000到
```

0x33ffffff,这样可以使得在head.s中第28行调用mmu_init使能MMU前后的地址 一致。

第9-13行设置特殊功能寄存器的虚拟地址,也让它们的虚拟地址和物理地址 相等——从0x4800000到0x5ffffff。并且不使用cache和write buffer。

第14-17行设置中断向量的虚拟地址,虚拟地址0xfff00000对应物理地址0x33f00000。

```
回到head.s中第28行,调用mmu.c中的mmu_init函数使能MMU,此函数代码入
下:
1 void mmu_init()
2 {
3 unsigned long ttb = MMU_TABLE_BASE;
4 __asm__(
5 "mov r0, #0\n"
```

```
/* invalidate I,D caches on v4 */
6
7
              p15, 0, r0, c7, c7, 0\n"
       "mcr
       /* drain write buffer on v4 */
8
9
              p15, 0, r0, c7, c10, 4\n"
       "mcr
10
       /* invalidate I,D TLBs on v4 */
              p15, 0, r0, c8, c7, 0\n"
11
       "mcr
       /* Load page table pointer */
12
              r4. %0\n"
13
       "mov
14
       "mcr
              p15, 0, r4, c2, c0, 0\n"
15
       /* Write domain id (cp15 r3) */
16
       "mvn
              r0, #0\n"
                           /*0b11=Manager,不进行权限检查*/
17
       "mcr
              p15, 0, r0, c3, c0, 0\n"
18
       /* Set control register v4 */
19
              p15, 0, r0, c1, c0, 0\n"
       mrc
       /* Clear out 'unwanted' bits */
20
       "Idr
              r1, =0x1384\n"
21
              r0. r0. r1\n"
22
       "bic
23
       /* Turn on what we want */
       /*Base location of exceptions = 0xffff0000*/
24
25
       "orr
              r0, r0, #0x2000\n"
26
       /* Fault checking enabled */
27
              r0, r0, #0x0002\n"
       "orr
28 #ifdef CONFIG CPU D CACHE ON
                                   /*is not set*/
29
       "orr
             r0, r0, #0x0004\n"
30 #endif
31 #ifdef CONFIG CPU I CACHE ON
                                   /*is not set*/
32
              r0, r0, #0x1000\n"
       "orr
33 #endif
34
       /* MMU enabled */
35
       "orr
              r0, r0, #0x0001\n"
       /* write control register *//*write control register P545*/
36
37
       "mcr
              p15, 0, r0, c1, c0, 0\n"
       : /* no outputs */
38
39
       : "r" (ttb) );
40 }
```

此函数使用嵌入汇编的方式,第29行的"r"(ttb)表示变量ttb的值赋给一个 寄存起作为输入参数,这个寄存器由编译器自动分配;第13行的"%0"表示这个 寄存器。MMU控制寄存器C1中各位的含义(第18-37行),可以参考539页"Table 2-10. Control Register 1-bit Functions"。如果想详细了解本函数用到的操作协处理器的 指令,可以参考数据手册529页"Appendix 2 PROGRAMMER'S MODEL"。

本实验代码在CLOCK目录下,运行make命令后将可执行文件mmu下载、运行。 然后将mmu.h文件中如下两行的注释去掉,重新make后下载运行mmu,可以发现LED 闪烁的速度变快了很多——这是因为使用了cache(见上面代码28-33行):

#define	CONFIG_CPU_D_CACHE_ON	1
#define	CONFIG CPU I CACHE ON	1

(12) 实验十二: CLOCK

S3C2410 CPU主频可以达到266MHz,前面的实验都没有使用PLL,CPU的频率 只有12MHz。本实验在实验10的基础上启动PLL,使得FCLK=200MHz,HCLK=100MHz, PCLK=50MHz。

请打开数据手册219页第7章 "CLOCK & POWER MANAGEMENT"。S3C2410有两个PLL:MPLL和UPLL,UPLL专用与USB设备,本实验介绍的是MPLL——用于设置FCLK、HCLK、PLCK。FCLK用于CPU核,HCLK用于AHB总线的设备(比如SDRAM),PCLK用于APB总线的设备(比如UART)。请打开数据手册224页, "Figure 7-4. Power-On Reset Sequence (when the external clock source is a crystal oscillator)"展示了上电后,MPLL启动的过程,摘录此图如下:



图6 上电后MPLL的启动过程

请跟随FCLK的图像了解启动过程:

1、上电几毫秒后,晶振输出稳定,FCLK=晶振频率,nRESET信号恢复高电平后,

CPU开始执行指令。

2、我们可以在程序开头启动MPLL,在设置MPLL的几个寄存器后,需要等待一段时间(Lock Time),MPLL的输出才稳定。在这段时间(Lock Time)内,FCLK停振, CPU停止工作。Lock Time的长短由寄存器LOCKTIME设定。

3、Lock Time之后, MPLL输出正常, CPU工作在新的FCLK下。

本实验的工作就是设置MPLL的几个寄存器:

1、LOCKTIME:设为0x00ffffff

前面说过,MPLL启动后需要等待一段时间(Lock Time),使得其输出稳定。 位[23:12]用于UPLL,位[11:0]用于MPLL。本实验使用确省值0x00ffffff。

2、CLKDIVN:设为0x03

用于设置FCLK、HCLK、PCLK三者的比例:

bit[2] — — HDIVN1 , 若为1 , 则 bit[1:0] 必须设为 0b00 , 此时 FCLK:HCLK:PCLK=1:1/4:1/4;若为0, 三者比例由bit[1:0]确定

bit[1]——HDIVN,0:HCLK=FCLK;1:HCLK=FCLK/2

bit[0]——PDIVN,0:PCLK=HCLK;1:PCLK=HCLK/2

本实验设为0x03,则FCLK:HCLK:PCLK=1:1/2:1/4

3、请翻到数据手册226页,有这么一段:

If HDIVN = 1, the CPU bus mode has to be changed from the fast bus mode to the asynchronous bus mode using following instructions: MMU_SetAsyncBusMode

> mrc p15, 0, r0, c1, c0, 0 orr r0, r0, #R1_nF:OR:R1_iA

mcr p15,0, r0, c1, c0, 0

其中的 "R1_nF:OR:R1_iA " 等于0xc0000000。意思就是说,当HDIVN = 1时, CPU bus mode需要从原来的 "fast bus mode "改为 "asynchronous bus mode "。 4、MPLLCON:设为(0x5c << 12)|(0x04 << 4)|(0x00),即0x5c0040

对于MPLLCON寄存器,[19:12]为MDIV,[9:4]为PDIV,[1:0]为SDIV。有如下 计算公式:

 $MPLL(FCLK) = (m * Fin)/(p * 2^s)$

其中: m = MDIV + 8, p = PDIV + 2

对于本开发板,Fin = 12MHz,MPLLCON设为0x5c0040,可以计算出 FCLK=200MHz,再由CLKDIVN的设置可知:HCLK=100MHz,PCLK=50MHz。

当设置MPLLCON之后——相当于图6中的"PLL is configured by S/W first time", Lock Time就被自动插入, Lock Time之后, MPLL输出稳定, CPU工作在 200MHz频率下。

```
上面的4个步骤的工作在init.c中的clock_init函数中完成,代码如下:
1 void clock_init()
2 {
3 LOCKTIME = 0x00ffffff;
4 CLKDIVN = 0x03; /*FCLK:HCLK:PCLK=1:2:4,
5 HDIVN1=0,HDIVN=1,PDIVN=1 */
6 /*If HDIVN = 1,the CPU bus mode has to be changed from
```

the fast bus mode to the asynchronous bus mod using following instructions.*/ 7 __asm__("mrc p15, 0, r1, c1, c0, 0\n" /* read ctrl register "orr r1, r1, #0xc000000\n" /* Asynchronous 8 */ 9 */ p15, 0, r1, c1, c0, 0\n" /* write ctrl register */ 10 "mcr 11); MPLLCON = MPLL_200MHz; /*现在, 12 FCLK=200MHz, HCLK=100MHz, PCLK=50MHz*/ 13 } 在head.s中,在memsetup 2函数之前调用clock init函数。

本实验是在实验10的基础上修改得来,当工作频率改变后,一些设备的初始 化参数需要调整,很幸运,只需要修改两个地方:

1、SDRAM控制器的REFRESH寄存器(在init.c中):

请翻看**实验五:MEMORY CONTROLLER**中关于REFRESH寄存器的介绍,本实验 HCLK=100MHz,REFRESH寄存器取值如下:

 $R_CNT = 2^{11} + 1 - 100 * 7.8125 = 1268$,

REFRESH=0x008e0000 + 1268 = 0x008e04f4

在init.c中的memsetup_2函数,将原来的0x008e07a3换成0x008e04f4即可。 2、UARTO的UBRDIVO寄存器(在serial.c中):

请翻看**实验七:UART**中关于UBRDIV0的介绍,本实验PCLK=50MHz,设置波特率为57600时,UART0寄存器取值可由下式计算得53:

UBRDIVn = (int)(PCLK / (bps x 16)) -1

在serial.c中的init_uart函数,将UARTO由原来的12换成53即可。

本实验代码在CLOCK目录下,运行make命令后将可执行文件clock下载、运行,可以发现LED闪烁的速度变快了很多。然后将mmu.h文件中如下两行的注释去掉, 重新make后下载运行clock,可以发现LED闪烁得更快了,简直分辨不出来了—— 这是因为使用了cache:

#define	CONFIG_CPU_D_CACHE_ON	1
#define	CONFIG_CPU_I_CACHE_ON	1

四.Bootloader vivi

为了将linux移植到ARM上,碰到的第一个程序就是bootloader,我选用韩国 mizi公司的vivi。您可以在以下地址下载:

http://www.mizi.com/developer/s3c2410x/download/vivi.html

如果您对bootloader没有什么概念,在学习VIVI的代码之前,建议您阅读一篇文章《嵌入式系统 Boot Loader 技术内幕》(詹荣开著)。链接地址如下:

http://www-128.ibm.com/developerworks/cn/linux/l-btloader/

当您阅读了上述文章后,我再企图在理论上罗嗦什么就不合适了(这篇文章 实在太好了)。vivi也可以分为2个阶段,阶段1的代码在arch/s3c2410/head.S 中,阶段2的代码从init/main.c的main函数开始。您可以跳到实验部分先感受一 下vivi。

(1)阶段1:arch/s3c2410/head.S

沿着代码执行的顺序, head.S完成如下几件事情:

1、关WATCH DOG:上电后,WATCH DOG默认是开着的

2、禁止所有中断 : vivi中没用到中断(不过这段代码实在多余 , 上电后中断默认 是关闭的)

3、初始化系统时钟:启动MPLL,FCLK=200MHz,HCLK=100MHz,PCLK=50MHz,"CPU bus mode"改为"Asynchronous bus mode"。请参考**实验十一:CLOCK**

4、初始化内存控制寄存器:还记得那13个寄存器吗?请复习**实验五:MEMORY** CONTROLLER

5、检查是否从掉电模式唤醒,若是,则调用WakeupStart函数进行处理——这是一段没用上的代码,vivi不可能进入掉电模式

- 6、点亮所有LED
- 7、初始化UARTO:
 - a.设置GPIO,选择UARTO使用的引脚
 - b.初始化UART0,设置工作方式(不使用FIF0)、波特率115200 8N1、无流控 等,请参考**实验七:UART**
- 8、将vivi所有代码(包括阶段1和阶段2)从nand flash复制到SDRAM中:
 - a. 设置nand flash控制寄存器
 - b.设置堆栈指针——调用C函数时必须先设置堆栈
 - c.设置即将调用的函数nand_read_II的参数:r0=目的地址(SDRAM的地址), r1=源地址(nand flash的地址),r2=复制的长度(以字节为单位)
 - d.调用nand_read_II进行复制
 - e.进行一些检查工作:上电后nand flash最开始的4K代码被自动复制到一 个称为"Steppingstone"的内部RAM中(地址为0x0000000-0x00001000); 在执行nand_read_II之后,这4K代码同样被复制到SDRAM中(地址为 0x33f00000-0x33f01000)。比较这两处的4K代码,如果不同则表示出错
- 9、跳到bootloader的阶段2运行——就是调用init/main.c中的main函数:
 - a. 重新设置堆栈
 - b.设置main函数的参数
 - c.调用main函数

如果您做了第二章的各个实验,理解head.S就不会有任何困难——上面说到

的几个步骤,都有相应的实验。head.S有900多行,把它搬到这篇文章上来就太不厚道了——白白浪费页数而已。在vivi/arch/s3c2410/head.S上,我做了比较详细的注释(其中的乱码可能是韩文,不去管它)。

当执行完head.S的代码后,内存的使用情况如下:



图7 执行vivi stage1后内存的划分情况

```
(2)阶段2:init/main.c
```

本阶段从init/main.c中的main函数开始执行,它可以分为8个步骤。我先把 main函数的代码罗列如下(去掉了乱码——可能是韩文,现在没留下多少有用的 注释了),然后逐个分析:

```
1 int main(int argc, char *argv[])
2 {
3
       int ret;
       /*Step 1*/
4
5
       putstr("\r\n");
6
       putstr(vivi banner);
7
       reset_handler();
8
       /*Step 2*/
9
       ret = board init();
10
       if (ret) {
11
           putstr("Failed a board_init() procedure\r\n");
12
           error();
13
       }
14
       /*Step 3*/
15
       mem map init();
```

```
16
      mmu_init();
17
      putstr("Succeed memory mapping.\r\n");
      /* Now, vivi is running on the ram. MMU is enabled.*/
18
19
      /*Step 4*/
20
      /* initialize the heap area */
21
       ret = heap_init();
22
       if (ret) {
23
          putstr("Failed initailizing heap region\r\n");
24
          error();
25
      }
26
      /*Step 5*/
27
       ret = mtd_dev_init();
28
       /*Step 6*/
29
       init_priv_data();
30
      /*Step 7*/
31
      misc();
32
       init_builtin_cmds();
      /*Step 8*/
33
34
      boot_or_vivi();
35
       return 0;
36 }
1、Step 1: reset_handler()
   reset_handler用于将内存清零,代码在lib/reset_handle.c中。
[main(int argc, char *argv[]) > reset_handler()]
1 void
2 reset_handler(void)
3 {
4
       int pressed;
      pressed = is_pressed_pw_btn(); /*判断是硬件复位还是软件复位*/
5
6
       if (pressed == PWBT_PRESS_LEVEL) {
7
          DPRINTK("HARD RESET\r\n");
                                     /*调用clear mem对SDRAM清0*/
8
          hard_reset_handle();
9
       } else {
10
          DPRINTK("SOFT RESET\r\n");
```

```
11
         soft_reset_handle();    /*此函数为空*/
12
      }
13 }
   在上电后, reset_handler调用第8行的hard_reset_handle(),此函数在
lib/reset handle.c中:
[main(int argc, char *argv[]) > reset_handler() > hard_reset_handle()]
1 static void
2 hard_reset_handle(void)
3 {
4 #if 0
      clear mem((unsigned long)(DRAM BASE + VIVI RAM ABS POS), \
5
6
      (unsigned long)(DRAM SIZE - VIVI RAM ABS POS));
7 #endif
8
      /*lib/memory.c,将起始地址为USER_RAM_BASE,长度为USER_RAM_SIZE的内存清0*/
9
      clear mem((unsigned long)USER RAM BASE, (unsigned long)USER RAM SIZE);
10 }
2、Step 2:board_init()
   board_init调用2个函数用于初始化定时器和设置各GPIO引脚功能,代码在
arch/s3c2410/smdk.c中:
[main(int argc, char *argv[]) > board_init()]
1 int board_init(void)
2 {
3
      init_time(); /*arch/s3c2410/proc.c*/
4
      set_gpios(); /*arch/s3c2410/smdk.c*/
5
      return 0;
6 }
   init time()只是简单的令寄存器TCFG0 = 0xf00, vivi未使用定时器,这个
函数可以忽略。
```

set_gpios()用于选择GPA-GPH端口各引脚的功能及是否使用各引脚的内部 上拉电阻,并设置外部中断源寄存器EXTINT0-2(vivi中未使用外部中断)。

3、Step 3:建立页表和启动MMU

```
mem_map_init函数用于建立页表,vivi使用段式页表,只需要一级页表。它
调用3个函数,代码在arch/s3c2410/mmu.c中:
[main(int argc, char *argv[]) > mem_map_init(void)]
1 void mem_map_init(void)
2 {
3 #ifdef CONFIG_S3C2410_NAND_BOOT /* CONFIG_S3C2410_NAND_BOOT=y */
4 mem_map_nand_boot(); /* 最终调用mem_mepping_linear,建立页表 */
5 #else
6 mem_map_nor();
7 #endif
8 cache_clean_invalidate(); /* 清空cache,使无效cache */
```

```
9 tlb_invalidate(); /* 使无效快表TLB */
```

```
10 }
```

第9、10行的两个函数可以不用管它,他们做的事情在下面的mmu_init函数 里又重复了一遍。对于本开发板,在.config中定义了 CONFIG_S3C2410_NAND_BOOT 。 mem map nand boot() 逐 数 调 用 mem_mapping_linear()函数来最终完成建立页表的工作。页表存放在SDRAM物理 地址0x33dfc000开始处,共16K:一个页表项4字节,共有4096个页表项;每个页 表项对应1M地址空间,共4G。mem map init先将4G虚拟地址映射到相同的物理地 址上,NCNB(不使用cache,不使用write buffer)——这样,对寄存器的操作跟 未启动MMU时是一样的;再将SDRAM对应的64M空间的页表项修改为使用cache。 mem mapping linear函数的代码在arch/s3c2410/mmu.c中: [main(int argc, char *argv[]) > mem_map_init(void) > mem_map_nand_boot() > mem_mapping_linear(void)] 1 static inline void mem mapping linear(void) 2 { 3 unsigned long pageoffset, sectionNumber; putstr_hex("MMU table base address = 0x", (unsigned long)mmu_tlb_base); 4 5 /* 4G 虚拟地址映射到相同的物理地址. not cacacheable, not bufferable */ /* mmu tlb base = 0x33dfc000*/6 7 for (sectionNumber = 0; sectionNumber < 4096; sectionNumber++) {</pre> pageoffset = (sectionNumber << 20);</pre> 8 9 *(mmu_tlb_base + (pageoffset >> 20)) = pageoffset | MMU_SECDESC; 10 } 11 /* make dram cacheable */ /* SDRAM物理地址0x300000-0x33ffffff, 12 13 DRAM_BASE=0x30000000, DRAM_SIZE=64M */ 14 15 for (pageoffset = DRAM_BASE; pageoffset < (DRAM_BASE+DRAM_SIZE); \</pre> 16 pageoffset += SZ 1M) { 17 //DPRINTK(3, "Make DRAM section cacheable: 0x%08lx\n", pageoffset); *(mmu_tlb_base + (pageoffset >> 20)) = \ 18 pageoffset | MMU_SECDESC | MMU_CACHEABLE; 19 } 20 } mmu init()函数用于启动MMU,它直接调用arm920 setup()函数。 arm920 setup()的代码在arch/s3c2410/mmu.c中: [main(int argc, char *argv[]) > mmu_init() > arm920_setup()] 1 static inline void arm920_setup(void) 2 { unsigned long ttb = MMU_TABLE_BASE; /* MMU_TABLE_BASE = 0x 0x33dfc000 */ 3 4 __asm__(5 /* Invalidate caches */

```
6
        "mov
               r0, #0\n"
7
        "mcr
               p15, 0, r0, c7, c7, 0\n"
                                          /* invalidate I.D caches on v4 */
8
        "mcr
               p15, 0, r0, c7, c10, 4\n"
                                          /* drain write buffer on v4 */
                                          /* invalidate I,D TLBs on v4 */
9
        "mcr
               p15, 0, r0, c8, c7, 0\n"
10
        /* Load page table pointer */
11
        "mov
               r4, %0\n"
12
        "mcr
               p15, 0, r4, c2, c0, 0\n"
                                         /* load page table pointer */
       /* Write domain id (cp15_r3) */
13
               r0, #0\n"
14
        "mvn
                                       /* Domains Ob01 = client, Ob11=Manager*/
               p15, 0, r0, c3, c0, 0\n" /* load domain access register,
        "mcr
15
                       write domain 15:0, 数据手册P548(access permissions)*/
        /* Set control register v4 */
16
               p15, 0, r0, c1, c0, 0\n"
                                          /* get control register v4 */
17
        "mrc
                                  /*数据手册P545: read control register */
       /* Clear out 'unwanted' bits (then put them in if we need them) */
18
       /* .. VI .. RS B... . CAM */ /*这些位的含义在数据手册P546*/
19
20
               r0, r0, #0x3000\n" /* ..11 .... */
        "bic
                                   /*l(bit[12])=0 = Instruction cache disabled*/
21
       /*V[bit[13]](Base location of exception registers)=0 = Low addresses =
       0x0000 0000*/
                                      /* .... ..11 .... */
22
        "bic
               r0, r0, #0x0300\n"
23
       /*R(ROM protection bit[9])=0*/
       /*S(System protection bit[8])=0*/
       /*由于TTB中AP=0b11(line141),所以RS位不使用(P579)*/
               r0, r0, #0x0087\n"
                                      /* .... 1... 111 */
24
        "bic
                                      /*M(bit[0])=0 = MMU disabled*/
                                      /*A(bit[1])=0 =Data address
                                           alignment fault checking disable*/
                                      /*C(bit[2])=0 = Data cache disabled*/
                                      /*B(bit[7])=0= Little-endian operation*/
25
       /* Turn on what we want */
26
       /* Fault checking enabled */
                                      27
        "orr
               r0, r0, #0x0002\n"
                                      /*A(bit[1])=1 = Data address
                                          alignment fault checking enable*/
28 #ifdef CONFIG_CPU_D_CACHE_ON
                                   /*is not set*/
29
        "orr
               r0, r0, #0x0004\n"
                                      /* .... .... .1.. */
                                      /*C(bit[2])=1 = Data cache enabled*/
```

```
30 #endif
31 #ifdef CONFIG_CPU_I_CACHE_ON /*is not set*/
       "orr r0, r0, #0x1000\n" /* ...1 .... */
32
                                 /*l(bit[12])=1 = Instruction cache enabled*/
33 #endif
34 /* MMU enabled */
                                    /* ..... .... ..... 1 */
       "orr r0, r0, #0x0001\n"
35
                                     /*M(bit[0])=1 = MMU enabled*/
                                        /* write control register */
36
       "mcr
              p15, 0, r0, c1, c0, 0\n"
                                        /*数据手册P545*/
37
       : /* no outputs */
       : "r" (ttb) );
38
39 }
```

至此,内存如下划分:



图8 创建页表后内存的划分情况

4、Step 4:heap_init()

heap——堆,内存动态分配函数mmalloc就是从heap中划出一块空闲内存的, mfree则将动态分配的某块内存释放回heap中。

heap_init函数在SDRAM中指定了一块1M大小的内存作为heap(起始地址 HEAP_BASE = 0x33e00000),并在heap的开头定义了一个数据结构blockhead—— 事实上,heap就是使用一系列的blockhead数据结构来描述和操作的。每个 blockhead数据结构对应着一块heap内存,假设一个blockhead数据结构的存放位 置为A,则它对应的可分配内存地址为"A + sizeof(blockhead)"到"A + sizeof(blockhead) + size - 1"。blockhead数据结构在lib/heap.c中定义: 1 typedef struct blockhead_t {

- 2 Int32 signature; //固定为BLOCKHEAD_SIGNATURE
- 3 Bool allocated; //此区域是否已经分配出去:0-N,1-Y
- 4 unsigned long size; //此区域大小
- 5 struct blockhead_t *next; //链表指针
- 6 struct blockhead_t *prev; //链表指针
- 7 } blockhead;

现在来看看heap是如何运作的(如果您不关心heap实现的细节,这段可以跳过)。vivi对heap的操作比较简单,vivi中有一个全局变量static blockhead *gHeapBase,它是heap的链表头指针,通过它可以遍历所有blockhead数据结构。 假设需要动态申请一块sizeA大小的内存,则mmalloc函数从gHeapBase开始搜索 blockhead数据结构,如果发现某个blockhead满足:

- a. allocated = 0 //表示未分配
- b. size > sizeA ,

则找到了合适的blockhead,于是进行如下操作:

- a.allocated设为1
- b. 如果size sizeA > sizeof(blockhead),则将剩下的内存组织成
- 一个新的blockhead,放入链表中

c.返回分配的内存的首地址

释放内存的操作更简单,直接将要释放的内存对应的blockhead数据结构的 allocated设为0即可。

下面用图来简单演示先分配1K内存,再分配2K内存的过程:

H = sizeof(blockhead)



图9 在heap中连续分配1K和2K内存的示意图

```
heap_init函数直接调用mmalloc_init函数进行初始化,此函数代码在
lib/heap.c中,比较简单,初始化gHeapBase即可:
[main(int argc, char *argv[]) > heap_init(void) > mmalloc_init(unsigned)
char *heap, unsigned long size)]
1 static inline int mmalloc_init(unsigned char *heap, unsigned long size)
2 {
3
      if (gHeapBase != NULL) return -1;
      DPRINTK("malloc_init(): initialize heap area at 0x%08lx, size =
4
0x%08lx\n", heap, size);
5
      gHeapBase = (blockhead *)(heap);
6
      gHeapBase->allocated=FALSE;
7
      gHeapBase->signature=BLOCKHEAD_SIGNATURE;
8
      gHeapBase->next=NULL;
      gHeapBase->prev=NULL;
9
10
      gHeapBase->size = size - sizeof(blockhead);
11
      return 0;
12 }
   分配heap区域后,内存划分情况如下:
```

		0x34000000
1∎ st	vivi: agel and stage2	0-33£00000-VIVI RAT BASE
1∎	heap	0x33e00000=HEAP BASE
16] mm	k bytes: u section table	0x33dfc000=IIIU_TABLE_BASE
		0x30000000=RA I _BASE
4k vi	bytes: vi stagel	0x0000000

图10 执行heap_init后内存的划分情况

5、Step 5:mtd_dev_init()

在分析代码前先介绍一下MTD(Memory Technology Device)相关的技术。在 linux系统中,我们通常会用到不同的存储设备,特别是FLASH设备。为了在使用 新的存储设备时,我们能更简便地提供它的驱动程序,在上层应用和硬件驱动的 中间,抽象出MTD设备层。驱动层不必关心存储的数据格式如何,比如是FAT32、 ETX2还是FFS2或其它。它仅仅提供一些简单的接口,比如读写、擦除及查询。如 何组织数据,则是上层应用的事情。MTD层将驱动层提供的函数封装起来,向上 层提供统一的接口。这样,上层即可专注于文件系统的实现,而不必关心存储设 备的具体操作。

在我们即将看到的代码中,使用mtd_info数据结构表示一个MTD设备,使用 nand_chip数据结构表示一个nand flash芯片。在mtd_info结构中,对nand_flash 结构作了封装,向上层提供统一的接口。比如,它根据nand_flash提供的 read_data(读一个字节)、read_addr(发送要读的扇区的地址)等函数,构造了一 个通用的读函数read,将此函数的指针作为自己的一个成员。而上层要读写flash 时,执行mtd_info中的read、write函数即可。

下面分析代码:

mtd_dev_init()用来扫描所使用的NAND Flash的型号,构造MTD设备,即构 造一个mtd_info的数据结构。对于本开发板,它直接调用mtd_init(),mtd_init 又调用smc_init(),此函数在drivers/mtd/maps/s3c2410_flash.c中:

[main(int argc, char *argv[]) > mtd_dev_init() > mtd_init() > smc_init()]
1 static int

```
2 smc_init(void)
3 {
/*struct mtd_info *mymtd,数据类型在include/mtd/mtd.h*/
/*strcut nand_chip在include/mtd/nand.h中定义*/
```

```
4 struct nand_chip *this;
```

```
5 u_int16_t nfconf;
```

```
/* Allocate memory for MTD device structure and private data */
6 mymtd = mmalloc(sizeof(struct mtd_info) + sizeof(struct
nand_chip));
```

```
7 if (!mymtd) {
8     printk("Unable to allocate S3C2410 NAND MTD device
structure.\n");
0     return ENONEM:
```

```
9 return - ENOMEM;
10 }
```

```
/* Get pointer to private data */
11 this = (struct nand_chip *)(&mymtd[1]);
```

```
/* Initialize structures */
```

```
12 memset((char *)mymtd, 0, sizeof(struct mtd_info));
12 memset((char *)this 0 sizeof(struct msd_ship));
```

```
13 memset((char *)this, 0, sizeof(struct nand_chip));
```

```
/* Link the private data with the MTD structure */
14 mymtd->priv = this;
```

```
/* set NAND Flash controller */
15
       nfconf = NFCONF;
       /* NAND Flash controller enable */
       nfconf |= NFCONF FCTRL EN:
16
       /* Set flash memory timing */
       nfconf &= ~NFCONF TWRPH1; /* 0x0 */
17
       nfconf |= NFCONF TWRPH0 3; /* 0x3 */
18
       nfconf &= ~NFCONF_TACLS; /* 0x0 */
19
20
       NFCONF = nfconf;
       /* Set address of NAND IO lines */
21
       this->hwcontrol = smc_hwcontrol;
22
       this->write cmd = write cmd;
       this->write addr = write addr;
23
24
       this->read data = read data:
25
       this->write_data = write_data;
26
       this->wait_for_ready = wait_for_ready;
       /* Chip Enable -> RESET -> Wait for Ready -> Chip Disable */
       this->hwcontrol(NAND_CTL_SETNCE);
27
28
       this->write_cmd(NAND_CMD_RESET);
29
       this->wait for ready();
30
       this->hwcontrol(NAND_CTL_CLRNCE);
       smc insert(this);
31
32
       return 0;
33 }
```

6-14行构造了一个mtd_info结构和nand_flash结构,前者对应MTD设备,后 者对应nand flash芯片(如果您用的是其他类型的存储器件,比如nor flash,这 里的nand_flash结构应该换为其他类型的数据结构)。MTD设备是具体存储器件的 抽象,那么在这些代码中这种关系如何体现呢——第14行的代码把两者连结在一 起了。事实上,mtd_info结构中各成员的实现(比如read、write函数),正是由 priv变量所指向的nand_flash的各类操作函数(比如read_addr、read_data等) 来实现的。

15-20行是初始化S3C2410上的NAND FLASH控制器,和我们在实验六"NAND FLASH CONTROLLER"里面做的一样。

前面分配的nand_f lash结构还是空的,现在当然就是填满它的各类成员了, 这正是21-26行做的事情。

27-30行对这块nand flash作了一下复位操作。

```
最后,也是最复杂的部分,根据刚才填充的nand_flash结构,构造mtd_info
结构,这由31行的smc insert函数调用smc scan完成。先看看smc insert函数:
[main(int argc, char *argv[]) > mtd_dev_init() > mtd_init() > smc_init()
> smc_insert(struct nand_chip *this)]
1 inline int
2 smc_insert(struct nand_chip *this) {
      /* Scan to find existance of the device */
2
      /*smc_scan defined at drivers/mtd/nand/smc_core.c*/
4
       if (smc_scan(mymtd)) {
5
          return -ENXIO;
6
    }
       /* Allocate memory for internal data buffer */
7
       this->data_buf = mmalloc(sizeof(u_char) *
8
               (mymtd->oobblock + mymtd->oobsize));
     if (!this->data buf) {
9
10
          printk("Unable to allocate NAND data buffer for S3C2410.\n");
11
          this->data_buf = NULL;
12
          return -ENOMEM;
13
       }
14
       return 0;
15 }
   后面的7-13行,我也没弄清楚,待查。
   现在,终于到重中之重了,请看smc_scan函数的代码:
[main(int argc, char *argv[]) > mtd_dev_init() > mtd_init() > smc_init()
> smc_insert(struct nand_chip *this) > smc_scan(struct mtd_info *mtd)]
1 int smc_scan(struct mtd_info *mtd)
2 {
3
      int i, nand_maf_id, nand_dev_id;
4
      struct nand_chip *this = mtd->priv;
      /* Select the device */
5
      nand_select();
      /* Send the command for reading device ID */
      nand_command(mtd, NAND_CMD_READID, 0x00, -1);
6
7
       this->wait_for_ready();
      /* Read manufacturer and device IDs */
8
      nand maf id = this->read data();
```

```
9
       nand_dev_id = this->read_data();
       /* Print and sotre flash device information */
       for (i = 0; nand_flash_ids[i].name != NULL; i++) {
10
11
           if (nand_maf_id == nand_flash_ids[i].manufacture_id &&
12
               nand_dev_id == nand_flash_ids[i].model_id) {
13
               if (!(mtd->size) && !(nand flash ids[i].page256)) {
14
                  mtd->name = nand_flash_ids[i].name;
                  mtd->erasesize = nand_flash_ids[i].erasesize;
15
16
                  mtd->size = (1 << nand_flash_ids[i].chipshift);</pre>
17
                  mtd \rightarrow eccsize = 256;
18
                  mtd \rightarrow obblock = 512;
19
                  mtd->oobsize = 16;
20
                  this->page_shift = 9;
21
                  this->dev =
&nand smc info[GET DI NUM(nand flash ids[i].chipshift)];
22
               }
23
              printk("NAND device: Manufacture ID:" \
                  " 0x%02x, Chip ID: 0x%02x (%s)\n",
24
25
                  nand maf id, nand dev id, mtd->name);
26
              break;
27
           }
28
       }
       /* De-select the device */
29
       nand_deselect();
30
       /* Print warning message for no device */
       if (!mtd->size) {
31
32
           printk("No NAND device found!!!\n");
33
           return 1;
34
       }
       /* Fill in remaining MTD driver data */
35
36
       mtd->type = MTD_NANDFLASH;
37
       mtd->flags = MTD CAP NANDFLASH | MTD ECC;
       mtd->module = NULL;
38
39
       mtd->ecctype = MTD_ECC_SW;
40
       mtd->erase = nand_erase;
41
       mtd->point = NULL;
42
       mtd->unpoint = NULL;
43
       mtd \rightarrow read = nand read;
44
       mtd->write = nand write;
```

```
45
       mtd->read ecc = nand read ecc;
       mtd->write ecc = nand write ecc;
46
47
       mtd->read_oob = nand_read_oob;
       mtd->write oob = nand write oob;
48
       mtd \rightarrow lock = NULL;
49
50
       mtd->unlock = NULL;
       /* Return happy */
51
52
       return 0;
```

```
53 }
```

5-9行,读取nand flash得厂家ID和设备ID,下面将用这两个ID号,在一个预设的数组"nand_flash_ids"里查找到与之相符的项。nand_flash_ids是 nand_flash_dev结构的数组,里面存放的是世界上比较常用的nand flash型号的 一些特性(见下面的定义):

```
struct nand_flash_dev {
  char * name;
  int manufacture_id;
  int model_id;
  int chipshift;
  char page256;
  char pageadrlen;
  unsigned long erasesize;
```

};

```
static struct nand_flash_dev nand_flash_ids[] = {
  {"Toshiba TC5816BDC", NAND_MFR_TOSHIBA, 0x64, 21, 1, 2, 0x1000},
  .....
  {NULL,}
```

};

10-28行根据找到的数组项,构造前面分配的mtd_info结构。

35行之后的代码,填充mtd_info结构的剩余部分,大多是一些函数指针,比如read、write函数等。

执行完mtd_dev_init后,我们得到了一个mtd_info结构的全局变量(mymtd指向它),以后对nand flash的操作,直接通过mymtd提供的接口进行。

6、Step 6: init_priv_data()

此函数将启动内核的命令参数取出,存放在内存特定的位置中。这些参数来 源有两个:vivi预设的默认参数,用户设置的参数(存放在nand flash上)。 init_priv_data先读出默认参数,存放在"VIVI_PRIV_RAM_BASE"开始的内存上; 然后读取用户参数,若成功则用用户参数覆盖默认参数,否则使用默认参数。 init_priv_data 函数分别调用get_default_priv_data 函数和 load_saved_priv_data函数来读取默认参数和用户参数。这些参数分为3类:

a.vivi自身使用的一些参数,比如传输文件时的使用的协议等

- b.linux启动命令
- c.nand flash的分区参数

get_default_priv_data函数比较简单,它将vivi中存储这些默认参数的变量,复制到指定内存中。执行完后,此函数执行完毕后,内存使用情况如下:

 0x3400_0000 = 64M

 1M vivi
 0x33f0_0000 = VIVI_RAM_BASE

 1M heap
 0x33e0_0000 = HEAP_BASE

 16K MMU
 0x33e0_0000 = HEAP_BASE

 16K linux启动命令
 0x33f_c000 = MMU_TABLE_BASE

 16K PARAMETER_TLB
 0x33df_c000 = MMU_TABLE_BASE

 16K 分区表参数
 0x33df_0000 = VIVI_PRIV_RAM_BASE (PARAMETER_PART_OFFSET = 0)

 32K stack
 0x33de_8000 = STACK_BASE

图11 执行init_priv_data后内存的划分情况

load_saved_priv_data函数读取上述内存图中分区参数的数据,找到 "param"分区,然后从中读出上述3类参数,覆盖掉默认参数(如果能成功读出 的话)。

7、Step 7:misc()和init_builtin_cmds()

这两个函数都是简单地调用add_command函数,给一些命令增加相应的处理 函数。在vivi启动后,可以进去操作界面,这些命令,就是供用户使用的。它们 增加了如下命令:

- a.add_command(&cpu_cmd)
- b. add_command(&bon_cmd)
- c. add_command(&reset_cmd)
- d. add_command(¶m_cmd)
- e. add_command(&part_cmd)
- f. add_command(&mem_cmd)
- g. add_command(&load_cmd)
- h. add_command(&go_cmd)
- i. add_command(&dump_cmd)
- j. add_command(&call_cmd)
- k. add_command(&boot_cmd)
- I. add_command(&help_cmd)

```
现在来看看add command函数是如何实现得:
   1 void add_command(user_command_t *cmd)
   2 {
   3
         if (head_cmd == NULL) {
   4
            head_cmd = tail_cmd = cmd;
   5
         } else {
   6
             tail_cmd->next_cmd = cmd;
   7
             tail cmd = cmd;
   8
         }
   9
         /*printk("Registered '%s' command\n", cmd->name);*/
   10 }
      很简单!把user_command_t结构放入一个链表即可。user_command_t结
   构定义如下,呵呵,name是命令名称,cmdfunc是这个命令的处理函数,helstr
   是帮助信息。
      typedef struct user_command {
         const char *name;
         void (*cmdfunc)(int argc, const char **);
         struct user_command *next_cmd;
         const char *helpstr;
      } user_command_t;
8、Step 8:boot_or_vivi()
   此函数根据情况,或者启动"vivi_shell",进入与用户进行交互的界面,
或者直接启动linux内核。代码如下:
[main(int argc, char *argv[]) > void boot_or_vivi(void)]
1 void boot_or_vivi(void)
2 {
      char c;
4
      int ret;
      ulong boot_delay;
      boot_delay = get_param_value("boot_delay", &ret);
       if (ret) boot_delay = DEFAULT_BOOT_DELAY;
       /* If a value of boot delay is zero,
        * unconditionally call vivi shell
        */
       if (boot_delay == 0) vivi_shell();
       /*
        * wait for a keystroke (or a button press if you want.)
      */
```

3

5

5 7

8

```
printk("Press Return to start the LINUX now, any other key for
9
vivi\n");
       c = awaitkey(boot_delay, NULL);
10
11
       if (((c != '\r') && (c != '\n') && (c != '\0'))) {
12
            printk("type \"help\" for help.\n");
13
           vivi_shell();
14
       }
15
       run_autoboot();
16
       return;
17 }
```

第10行等待键盘输入,如果在一段时间内键盘无输入,或者输入了回车键,则调用run_autoboot启动内核;否则调用vivi_shell进入交互界面。

```
vivi_shell等待用户输入命令(等待串口数据),然后根据命令查找"Step7:
misc()和init_builtin_cmds()"设置的命令链表,运行找到的命令函数。
vivi_shell函数是通过调用serial_term函数来实现的, serial_term代码如下:
                                > void boot or vivi(void) >
[main(int
          argc, char
                       *argv[])
vivi_shell(void) > serial_term]
1 void serial_term(void)
2 {
3
      char cmd_buf[MAX_CMDBUF_SIZE];
4
      for (;;) {
5
         printk("%s> ", prompt); /*prompt is defined upside*/
         getcmd(cmd buf, MAX CMDBUF SIZE);
6
         /* execute a user command */
7
         if (cmd buf[0])
8
            exec_string(cmd_buf);
9
      }
10 }
```

```
第6行getcmd函数读取串口数据,将返回的字符串作为参数调用exec_string
函数。exec_string代码如下:
[main(int argc, char *argv[]) > void boot_or_vivi(void) >
vivi_shell(void) > serial_term > void exec_string(char *buf)]
1 void exec_string(char *buf)
2 {
3 int argc;
4 char *argv[128];
5 char *resid;
```

```
6 while (*buf) {
7 memset(argv, 0, sizeof(argv));
8 parseargs(buf, &argc, argv, &resid);
9 if (argc > 0)
10 execcmd(argc, (const char **)argv);
11 buf = resid;
12 }
13 }
```

它首先调用parseargs函数分析所传入的字符串,确定参数个数及将这些参数分别保存。比如对于字符串 " abcd efgh i jklm 123 ", parseargs函数返回的结果是: argc = 4, argv[0]指向 " abcd "字符串, argv[1]指向 " efgh "字符串,argv[2]指向" i jklm "字符串,argv[3]指向" 123 "字符串。然后,调用execmd函数:

```
[main(int argc, char *argv[]) > void boot_or_vivi(void) >
vivi_shell(void) > serial_term > void execcmd(int argc, const char
**argv)]
```

```
1 void execcmd(int argc, const char **argv)
2 {
       user_command_t *cmd = find_cmd(argv[0]);
3
4
       if (cmd == NULL) {
5
          printk("Could not found '%s' command\n", argv[0]);
6
          printk("If you want to konw available commands,
                                                                 type
'help'\n");
7
          return;
8
       }
       /*printk("execcmd: cmd=%s, argc=%d\n", argv[0], argc);*/
9
      cmd->cmdfunc(argc, argv);
10
11 }
```

首先,第3行的find_cmd函数根据命令(argv[0])找到对应的处理函数,然后 执行它(第10行)。命令名字和对应的处理函数指针,在上述"Step 7:misc() 和init_builtin_cmds()"中,使用一个命令链表存起来了。具体的命令处理函 数,这里就不细说了,各位有兴趣的可以自行阅读源代码。

run_autoboot用于启动内核,起始就是运行 "boot"命令的处理函数 command_boot。我们看看它是如何启动内核的,下面我们只列出用到的代码: [main(int argc, char *argv[]) > void boot_or_vivi(void) > void run_autoboot(void) > exec_string("boot") > command_boot(1, 0)] 1 void command_boot(int argc, const char **argv) 2 {

.

```
3
           media_type = get_param_value("media_type", &ret);
4
           if (ret) {
5
              printk("Can't get default 'media_type'\n");
6
               return:
7
           }
8
           kernel_part = get_mtd_partition("kernel");
9
           if (kernel part == NULL) {
10
               printk("Can't find default 'kernel' partition\n");
11
               return:
12
           }
13
           from = kernel part->offset;
14
           size = kernel part->size;
   . . . . . .
15
           boot_kernel(from, size, media_type);
   . . . . . .
}
```

第3行,获得存储内核代码的器件类型;第8行获取"kernel"分区信息,第 13、14行由此分区信息获得内核存放的位置及大小;第15行的boot_kernel函数 将内核从其存储的器件上(flash)复制到内存,然后执行它。boot_kernel代码如 下:

```
[main(int argc, char *argv[]) > void boot_or_vivi(void) > void
run_autoboot(void) > exec_string("boot") > command_boot(1, 0) > int
boot_kernel(ulong from, size_t size, int media_type)]
```

```
1 int boot_kernel(ulong from, size_t size, int media_type)
2 {
3
       int ret;
4
       ulong boot mem base; /* base address of bootable memory */
5
       ulong to;
6
       ulong mach_type;
7
       boot mem base = get param value("boot mem base", &ret);
8
       if (ret) {
9
          printk("Can't get base address of bootable memory\n");
10
          printk("Get default DRAM address. (0x%08lx\n", DRAM_BASE);
11
          boot_mem_base = DRAM_BASE;
12
       }
       /* copy kerne image
       * LINUX KERNEL OFFSET = 0x8000
       */
       to = boot mem base + LINUX KERNEL OFFSET;
13
14
       printk("Copy linux kernel from 0x%081x to 0x%081x, size =
Ox%081x ... ", from, to, size);
```

```
ret = copy_kernel_img(to, (char *)from, size, media_type);
15
16
       if (ret) {
17
          printk("failed\n");
18
          return -1;
19
       } else {
20
          printk("done\n");
21
       }
22
       if (*(ulong *)(to + 9*4) != LINUX_ZIMAGE_MAGIC) {
23
          printk("Warning: this binary is not compressed linux kernel
image\n");
          printk("zImage magic = 0x\%08Ix\n", *(ulong *)(to + 9*4));
24
25
       } else {
26
          printk("zlmage magic = 0x\%08lx\ln", *(ulong *)(to + 9*4));
27
       }
       /* Setup linux parameters and linux command line
       * LINUX PARAM OFFSET = 0x100
       */
       setup linux param(boot mem base + LINUX PARAM OFFSET);
28
       /* Get machine type */
       mach_type = get_param_value("mach_type", &ret);
29
30
       printk("MACH_TYPE = %d\n", mach_type);
       /* Go Go Go */
31
       printk("NOW, Booting Linux.....\n");
32
       call_linux(0, mach_type, to);
33
       return 0;
34 }
```

第7-13行用来确定在内核将存放在内存中的位置;15行调用nand_read_II 函数(详细介绍请看"实验六:NAND FLASH CONTROLLER")从flash芯片上将内核 读出;28行设置内核启动的参数,比如命令行等;29行获取处理器型号;32行的 函数call_linux汇编代码,跳到内核存放的地址处执行。值得细看的有两个函数: setup_linux_param和call_linux。

```
setup_linux_param函数用于设置linux启动时用到的各类参数:
[main() > boot_or_vivi() > run_autoboot() > exec_string("boot") >
command_boot(1, 0) > boot_kernel() > setup_linux_param()]
1 static void setup_linux_param(ulong param_base)
2 {
3 struct param_struct *params = (struct param_struct *)param_base;
```

4 char *linux_cmd;

```
5
       printk("Setup linux parameters at 0x%08lx\n", param_base);
6
       memset(params, 0, sizeof(struct param struct));
7
       params->u1.s.page size = LINUX PAGE SIZE;
8
       params->u1.s.nr_pages = (DRAM_SIZE >> LINUX_PAGE_SHIFT);
       /* set linux command line */
       linux_cmd = get_linux_cmd_line(); /* lib/priv_data/param.c */
9
10
       if (linux_cmd == NULL) {
11
          printk("Wrong magic: could not found linux command line\n");
12
       } else {
          memcpy(params->commandline, linux_cmd, strlen(linux_cmd) +
13
1);
14
          printk("linux command line is: \"%s\"\n", linux_cmd);
15
       }
16 }
```

此函数在param_base地址存放linux启动时用到的参数。对于本开发板,此 地址为RAM_BASE + LINUX_PARAM_OFFSET = 0x3000_0000 + 0x100。第9行将命令 行参数从原来位置(上述Step 6:init_priv_data中将命令行等存储在内存中) 读出,复制到相应位置(第13行)。

```
call_linux函数先对cache和tlb进行一些设置,然后将内核存放的位置直接
赋给pc寄存器,从而执行内核。call linux函数代码如下:
[main() > boot_or_vivi() > run_autoboot() > exec_string("boot") >
command_boot(1, 0) > boot_kernel() > call_linux()]
1 void call linux(long a0, long a1, long a2)
2 {
3
      cache_clean_invalidate();
4
      tlb_invalidate();
5
   __asm__(
             r0, %0\n"
6
       "mov
7
             r1, %1\n"
      "mov
             r2, %2\n"
8
      "mov
9
      "mov
             ip, #0\n"
                                       /* zero PID */
             p15, 0, ip, c13, c0, 0\n"
10
      "mcr
11
             p15, 0, ip, c7, c7, 0\n"
                                       /* invalidate I,D caches */
      "mcr
             p15, 0, ip, c7, c10, 4\n" /* drain write buffer */
12
      "mcr
             p15, 0, ip, c8, c7, 0\n"
                                      /* invalidate I,D TLBs */
13
      "mcr
14
             p15, 0, ip, c1, c0, 0\n"
                                       /* get control register */
      "mrc
15
      "bic
             ip, ip, #0x0001\n"
                                       /* disable MMU */
16
      "mcr
             p15, 0, ip, c1, c0, 0\n"
                                      /* write control register */
```

```
17 "mov pc, r2\n"
18 "nop\n"
19 "nop\n"
20 : /* no outpus */
21 : "r" (a0), "r" (a1), "r" (a2)
22 );
23 }
```

对cache、t1b等的操作,您可以参考"实验十一:MMU"。6、7、8行中的%0、%1、%2对应3个寄存器,它们存放的值分别为参数a0、a1和a2。这样,执行完这3条语句后,r0、r1、r2对应的值分别为:0,mach_type,0x3000_8000(内核在内存中的存放地址)。第17行将跳到去执行内核。至此,linux内核终于开始运行了!

	$0x3400_{0000} = 64M$
1M vivi	0×33f0 0000 = VIVI RAW BASE
1M heap	
16K MMU	0x33e0_0000 = HEAP_BASE
16K linux启动命令	0x33df_c000 = MMU_TABLE_BASE
16K PARAMETER_TLB	DADAMETED TID OFFICET - 161
16K 分区表参数	PARAMETER_ILD_UPPSET - TOK
32K stack	0x33df_0000 = VIVI_PRIV_RAM_BASE (PARAMETER_PART_OFFSET = 0)
	0x33de_8000 - SIACA_DASE
1M kernel	
	0x3000_8000
linux 参数	
	LINUX_PARAM_OFFSET = 0x100
L	$V 0x3000_{0000} = RAM_BASE$

vivi执行完毕后,内存使用情况如下:

图12 vivi启动内核后内存的划分情况